85*120mm

85mm

120mm

ATTACK SHARK

M86

TRIPLE MODE RGB MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English ·················· 01~08
Deutsch ·················· 09~17
Italiano ·················· 18~26
Français ·················· 27~35
Español ·················· 36~44
Русский язык ·················· 45~53
日本語 ·················· 54~60
中文 ·················· 61~67

English

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, I hope it can bring you new operations and feelings. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Quick Start Guide:

1. Three-stage switch Bluetooth/wired/2.4G
2. Type-c interface
3. WIN/MAC
4. 2.4G receiver storage



2.4G receiver

TYPE-C charging cable

Indicator Light Description:

Indicator light (Caps key): lock white and long light, unlock and restore keyboard lighting effect.

Indicator light (WIN key): lock WIN, lock white and long light, unlock and restore keyboard lighting effect.

Indicator light (space bar): red light flashes slowly when low power, charging light, red light is always on when charging, and keyboard lighting effect is restored when fully charged.

Compatible System:

Can run on computer Windows, MACOS and mobile phone systems or computers with Bluetooth version.

Sleep:

In wireless mode, release the key for 2 minutes to enter standby, the keyboard backlight goes out, press any key to light up; when the key is pressed to wake up the keyboard, the key value triggers the function at the same time. In wired mode, the keyboard sleeps with the computer. Standby for 30 minutes to enter sleep; the first key press is invalid and wakes up the keyboard. The second key value is valid.

Battery indicator:

In wireless mode, when the battery voltage is lower than 3.3V, the low-voltage indicator light flashes (low-voltage state, the red light flashes quickly to remind, until the battery is out, the keyboard stops working. In the charging state, the blue light is breathing and flashing. In the full state, the green light is long Lights up.) After plugging in the cable for charging, it can resume normal use.

2.4G Receiver Connection:



(1) Insert the paired dedicated receiver, turn the three-position switch to the far left, and the keyboard can be used normally.

(2) Press and hold FN+R to enter the 2.4G pairing mode. At this time, the lighting effects of all keycaps are turned off, and only the corresponding key indicator light flashes quickly, and the keyboard enters the pairing state; after the pairing is successful, the keyboard restores the lighting effect; after 20 seconds of not finding the paired device, exit the pairingmode, the light goes out, and the keyboard enters sleep.

(3) Reconnect: Turn the three-position switch to the far left 2.4G channel to reconnect. After connecting, all lights are on. The reconnection time is 20 seconds. After 20 seconds, if the channel is not connected, the indicator light goes out and the keyboard enters sleep.

Bluetooth Connection:



Installation steps and usage of Bluetooth pairing connection:

1) When the keyboard is in the Bluetooth channel, long press the FN+Q/FN+W/FN+E key combination to enable the keyboard Bluetooth broadcast pairing function.

(1) Turn the keyboard mode switch to the BT icon position (pictured);

(2) FN+Q key: Bluetooth name: M86 BT3.0/5.0 (long press the combination function key for Bluetooth pairing, short press to switch Bluetooth channels);
FN+W key: Bluetooth name: M86 3.0/5.0 (long press the combination function key for Bluetooth pairing, short press to switch Bluetooth channels);
FN+E key: Bluetooth name: M86 3.0/5.0 (long press the combination function key for Bluetooth pairing, short press to switch Bluetooth channels);

(3) The pairing time is one minute. If the device is not connected after one minute, the indicator light will go out and the keyboard will enter sleep mode.

(4) Reconnection: FN+Bluetooth channel reconnection, all lights are on after connection, the reconnection time is 20 seconds, after 20 seconds, if no channel is connected, the indicator light goes out and the keyboard goes into sleep mode.

Tips: When Bluetooth pairing, the backlight (blue, yellow, white) of the corresponding key will flash quickly. The product uses a short press key combination to switcht Bluetooth channels. When switching, the key symbol light will flash slowly.

2) Device connection steps

(1) Mobile phone connection: Long press any combination of FN+Q/FN+W/FN+E on the keyboard to pair Bluetooth, open the "Settings" of the mobile phone, click Bluetooth, and select the "M86-BT3.0, M86-BT5.0" device name in the Bluetooth dialog box to pair and connect.

(2) Computer WIN-7 connection: Click "Start" on the computer > Select "Control Panel" > Select "Add Device". The computer will display the add device interface. At this time, press the keyboard mode switch key to the -Bluetooth icon position, and then press and hold FN+Q, W, E on the keyboard to pair the Bluetooth code. When the keyboard icon appears on the computer interface, select "Keyboard Icon"> Click "Add Device" and follow the prompts in the "Next" dialog box. Then the computer can be connected to the keyboard Bluetooth.

(3) Computer WIN-10 connection: Click "Start" on the computer > Select "Device"-> Select "Bluetooth" > Then select the "Keyboard Icon" in the list and click pairing. Follow the interface dialogue to complete.

Tip: In Bluetooth mode, the pairing time is 60 seconds, the reconnection time is 20 seconds, and it will enter sleep mode if the timeout fails.

Wired connection:



Wired mode: First insert the connection cable into the TYPE-C interface, connect the other end to the computer, and turn the three-position switch to the middle "USB". The keyboard can be used normally.

FN Combination Key Function:

	WIN	MAC
Fn + F1	Screen brightness-	Screen brightness-
Fn + F2	Screen brightness+	Screen brightness+
Fn + F3	Multi-screen display	Task center
Fn + F4	Application switching	Application switching
Fn + F5	Search	Search
Fn + F6	Input method	Input method
Fn + F7	Previous song	Previous song
Fn + F8	Play/Pause	Play/Pause
Fn + F9	Next song	Next song
Fn + F10	Mute	Mute
Fn + F11	Volume-	Volume-
Fn + F12	Volume+	Volume+
Fn + Win	Lock WIN key and Windows system	None
Fn + Space (Press and hold for 3s)	Restore factory settings	

Fn + ←	Check battery power (battery power is valid in wireless mode)

Tip: Press the combination key Fn+BackSpace, the backlight goes out, and the number keys 1 to 0 light up to show the battery percentage.
For example:1 lights up, indicating 10% battery, 1 and 2 light up, indicating 20% battery. And so on. (Red below 30%, yellow below 50%, green above 50%).

Lighting Operation Instructions:

- Fn + \ | = Backlight effect switching
- Fn + X = Keyboard lighting switch/ power saving mode switch
- Fn + Enter = Backlight color switching (sequence: colorful, red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white)
- Fn + ↑ = Main backlight brightness +
- Fn + ← = Main backlight speed -
- Fn + ↓ = Main backlight brightness -
- Fn + → = Main backlight speed +
- Fn + Caps = Light bar lighting mode switching
- Fn + A = Light bar lighting effect color switching
- Fn + 1 ! = Enter custom lighting effect (AWSD and 4 direction keys light up blue)
- Fn + ~ ` = Recording key/storage key, press FN+1 to enter custom mode, then press FN+`~ to enter custom recording state, press the same key continuously to the specified color, and then continue to set other keys. After completing the setting, press FN+`~ to store. After entering the recording state, the `~ key light continues to flash and turns off when recording ends.

Hot Swappable Operation Steps:

Hot-swap: You can replace different switch, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-pin switch seat is compatible with most mechanical switches.



① Pull out the keycap with a key puller ② The switch puller pulls out the switch
③ Proofreading pins and holes ④ Press the switch vertically

Safety instructions:

This slip limit is only suitable for use in environments where the temperature is no higher than 40℃ (104F).

This product is a micropower device. Consumers should comply with the following specifications when using it to avoid harm or damage.

(1) The operating frequency of this product's 2.4G micro-power mode is: 2400-2483.5MHz, the transmit power limit: 10mW (ei.r.p), the frequency tolerance: 75kGHz.

2.4GHz wireless technology, connected to PC via USB Dongle pairing, provides low-latency audio transmission, and complies with the "Micropower Short-range Radio Transmission Equipment Catalog and Technical Requirements";

(2) You are not allowed to change the usage scenarios or conditions, expand the transmission frequency range, increase the transmission power (including installing additional time-frequency power amplifiers), and you are not allowed to change the transmitting antenna without authorization:

(3) It shall not cause harmful interference to other legal radio stations (stations), nor shall it provide protection from harmful interference;

(4) Interference from industrial, scientific and medical (ISM) application equipment that radiates radio frequency energy or interference from other legal radio stations (stations)

(5) If harmful interference is caused to other legal radio stations (stations), use should be stopped immediately and measures should be taken to eliminate the interference before continued use;

(6) Military and civilian radio stations (stations) such as radio astronomy observatories, meteorological radar stations, satellite earth stations (including measurement, and control, ranging, and navigation stations) set up in aircraft and in accordance with laws, regulations, relevant national regulations, and standards, Micropower equipment used in electromagnetic environment protection areas such as airports must comply with the regulations of electromagnetic environment protection and related industry authorities;

(7) It is prohibited to use various model controllers within the area with the center point of the airport runway as the center and a radius of 5,000 meters;

(8) When this product is used, the working temperature is 0~45 degrees and the working voltage is 3.4-4.2V.

Precautions

- Do not soak the keyboard in liquid or sprinkle liquid on the keyboard
- Do not use the keyboard in high temperature and high humidity environment
- Do not place the keyboard in open flame
- Do not violently smash the keyboard
- Do not disassemble the keyboard

Packing list:

M86 keyboard x1 TYPE-C charging cable x1 2.4G receiver x1
DIY tool x1 Manual x1

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts ATTACK SHARK. Ich hoffe, es kann Ihnen neue Funktionen und Gefühle vermitteln. Wir hoffen, es kann Ihnen neue Funktionen und Erfahrungen vermitteln. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Kurzanleitung:

1. Dreistufiger Schalter Bluetooth/ kabelgebunden/2,4G
2. Type-C-Schnittstelle
3. WIN/MAC
4. 2,4G-Empfängerspeicher

2,4G-Empfänger

TYPE-C-Ladekabel

Beschreibung der Anzeigeleuchte:

Anzeigeleuchte (Feststelltaste): Sperren von WIN, weißes und langes Leuchten, Entsperren und Wiederherstellen des Tastaturbeleuchtungseffekts.

Anzeigeleuchte (WIN-Taste): Sperren von WIN, Sperren von WIN, weißes und langes Leuchten, Entsperren und Wiederherstellen des Tastaturbeleuchtungseffekts.

Kontrollleuchte (Leertaste): Rotes Licht blinkt langsam bei niedrigem Akkustand, Ladeanzeige, rotes Licht leuchtet beim Laden immer und der Tastaturbeleuchtungseffekt wird wiederhergestellt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Kompatibles System:

Läuft auf Computern mit Windows, MACOS und Mobiltelefonsystemen oder Computern mit Bluetooth-Version.

Ruhezustand:

Im kabellosen Modus die Taste 2 Minuten lang loslassen, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur erlischt. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder eingeschaltet. Wenn die Taste gedrückt wird, um die Tastatur zu wecken, löst der Tastenwert gleichzeitig die Funktion aus. Im kabelgebundenen Modus schläft die Tastatur mit dem Computer. 30 Minuten lang in den Standby-Modus wechseln. Der erste Tastendruck ist ungültig und weckt die Tastatur. Der zweite Tastenwert ist gültig.

Batterieanzeige:

Im kabellosen Modus wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, wenn sie weniger als 3,4 V beträgt, die Tastenfunktion wird normal verwendet und die Niederspannungsleuchte blinkt langsam. Sie wird ausgeschaltet, wenn sie weniger als 3,1 V beträgt. Sie kehrt zum Normalzustand zurück, wenn sie zum kabelgebundenen Laden eingesteckt wird.

2.4G-Empfängerverbindung:

(1) Setzen Sie den gekoppelten dedizierten Empfänger ein, drehen Sie den Dreistellungsschalter ganz nach links und die Tastatur kann normal verwendet werden.

(2) Halten Sie FN+R gedrückt, um in den 2,4G-Kopplungsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt werden die Lichteffekte aller Tastenkappen ausgeschaltet und nur die entsprechende Tastenanzeige blinkt schnell und die Tastatur wechselt in den Kopplungszustand. Nach erfolgreicher Kopplung stellt die Tastatur den Lichteffekt wieder her. Wenn das gekoppelte Gerät 20 Sekunden lang nicht gefunden wird, wird der Kopplungsmodus beendet, das Licht erlischt und die Tastatur wechselt in den Ruhezustand.

(3) Erneut verbinden: Drehen Sie den Dreistellungsschalter auf den ganz linken 2,4G-Kanal, um die Verbindung wiederherzustellen. Nach dem Verbinden leuchten alle Anzeigen. Die Wiederverbindungszeit beträgt 20 Sekunden. Wenn der Kanal nach 20 Sekunden nicht verbunden ist, erlischt die Anzeige und die Tastatur wechselt in den Ruhezustand.

Bluetooth-Verbindung:

Installationsschritte und Verwendung der Bluetooth-Kopplungsverbindung:

1) Wenn sich die Tastatur im Bluetooth-Kanal befindet, drücken Sie lange die Tastenkombination FN+Q/FN+W/FN+E, um die Bluetooth-Broadcast-Kopplungsfunktion der Tastatur zu aktivieren.

(1) Drehen Sie den Tastaturmodusschalter auf die BT-Symbolposition (abgebildet);

(2) FN+Q-Taste: Bluetooth-Name: M86 BT3.0/5.0 (langes Drücken der Kombinationsfunktionstaste für Bluetooth-Kopplung, kurzes Drücken zum Wechseln der Bluetooth-Kanäle);
FN+W-Taste: Bluetooth-Name: M86 3.0/5.0 (langes Drücken der Kombinationsfunktionstaste für Bluetooth-Kopplung, kurzes Drücken zum Wechseln der Bluetooth-Kanäle);
FN+E-Taste: Bluetooth-Name: M86 3.0/5.0 (langes Drücken der Kombinationsfunktionstaste für Bluetooth-Kopplung, kurzes Drücken zum Wechseln der Bluetooth-Kanäle);

(3) Die Kopplungszeit beträgt eine Minute. Wenn das Gerät nach einer Minute nicht verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

(4) Wiederverbindung: Wiederverbindung mit FN+Bluetooth-Kanal, nach der Verbindung leuchten alle Lichter, die Wiederverbindungszeit beträgt 20 Sekunden, nach 20 Sekunden, wenn kein Kanal verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

Tipps: Beim Bluetooth-Pairing blinkt die Hintergrundbeleuchtung (blau, gelb, weiß) der entsprechenden Taste schnell. Das Produkt verwendet eine kurze Tastenkombination, um die Bluetooth-Kanäle zu wechseln. Beim Wechseln blinkt das Tastensymbol langsam.

2) Schritte zum Verbinden des Geräts:

(1) Mobiltelefonverbindung: Drücken Sie lange eine beliebige Kombination aus FN+Q/FN+W/FN+E auf der Tastatur, um Bluetooth zu koppeln, öffnen Sie die „Einstellungen" des Mobiltelefons, klicken Sie auf Bluetooth und wählen Sie den Gerätenamen „M86-BT3.0, M86-BT5.0" im Bluetooth-Dialogfeld aus, um zu koppeln und eine Verbindung herzustellen.

(2) Computer WIN-7-Verbindung: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start" > Wählen Sie „Systemsteuerung" > Wählen Sie „Gerät hinzufügen". Der Computer zeigt die Schnittstelle zum Hinzufügen eines Geräts an. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste zum Umschalten des Tastaturmodus auf die Position des Bluetooth-Symbols und halten Sie dann FN+Q, W, E auf der Tastatur gedrückt, um den Bluetooth-Code zu koppeln. Wenn das Tastatursymbol auf der Computeroberfläche erscheint, wählen Sie „Tastatursymbol" > Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld „Weiter". Dann kann der Computer über Bluetooth mit der Tastatur verbunden werden.

(3) Verbindung mit dem Computer WIN-10: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start" > Wählen Sie „Gerät" > Wählen Sie „Bluetooth" > Wählen Sie dann das „Tastatursymbol" in der Liste und klicken Sie auf „Koppeln". Folgen Sie dem Dialogfenster der Benutzeroberfläche, um den Vorgang abzuschließen.

Tipps: Im Bluetooth-Modus beträgt die Kopplungszeit 60 Sekunden, die Wiederverbindungszeit 20 Sekunden und es wechselt in den Ruhemodus, wenn das Timeout fehlschlägt.

Kabelverbindung:

Kabelmodus: Stecken Sie zuerst das Verbindungskabel in die TYPE-C-Schnittstelle, verbinden Sie das andere Ende mit dem Computer und stellen Sie den Dreistellungsschalter auf die mittlere Position „USB". Die Tastatur kann normal verwendet werden.

FN-Kombinationstastenfunktion:

	WIN	MAC
Fn + F1	Bildschirmhelligkeit-	Bildschirmhelligkeit-
Fn + F2	Bildschirmhelligkeit+	Bildschirmhelligkeit+
Fn + F3	Mehrfachbildschirmanzeige	Taskcenter
Fn + F4	Anwendungswechsel	Anwendungswechsel
Fn + F5	Suchen	Suchen
Fn + F6	Eingabemethode	Eingabemethode
Fn + F7	Vorheriger Song	Vorheriger Song
Fn + F8	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause

Fn + F9	Nächster Song	Nächster Song
Fn + F10	Stumm	Stumm
Fn + F11	Lautstärke-	Lautstärke-
Fn + F12	Lautstärke+	Lautstärke+
Fn + Win	Lock WIN key and Windows system	Keine
Fn + Space (3s gedrückt halten)	Werkseinstellungen wiederherstellen	
Fn + ←	Akkustand prüfen (Akkustand gilt im kabellosen Modus)	

Tipp: Drücken Sie die Tastenkombination Fn+BackSpace, die Hintergrundbeleuchtung erlischt und die Ziffertasten 1 bis 0 leuchten auf, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen. Beispiel:
1 leuchtet und zeigt 10% Akkustand an, 1 und 2 leuchten und zeigen 20% Akkustand an. Und so weiter. (Rot unter 30 %, Gelb unter 50 %, Grün über 50 %).

Bedienungsanleitung für die Beleuchtung:

- Fn + \ | = Umschalten des Hintergrundbeleuchtungseffekts
- Fn + X = Umschalten der Tastaturbeleuchtung/Energiesparmodus
- Fn + Enter = Umschalten der Hintergrundbeleuchtungsfarbe (Reihenfolge: bunt, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, violett, weiß)
- Fn + ↑ = Helligkeit der Haupthintergrundbeleuchtung +
- Fn + ← = Geschwindigkeit der Haupthintergrundbeleuchtung -
- Fn + ↓ = Helligkeit der Haupthintergrundbeleuchtung +
- Fn + → = Geschwindigkeit der Haupthintergrundbeleuchtung +

- Fn + Caps = Umschalten des Lichtleistenbeleuchtungsmodus
- Fn + A = Umschalten der Farbe des Lichtleistenbeleuchtungseffekts
- Fn + 1 ! = Benutzerdefinierten Lichteffekt aufrufen (AWSD und 4 Richtungstasten leuchten blau)
- Fn + ~ ` = Aufnahmetaste/Speichertaste, drücken Sie FN+1, um in den benutzerdefinierten Modus zu wechseln, dann drücken Sie FN+`~, um in den benutzerdefinierten Aufnahmezustand zu wechseln, drücken Sie dieselbe Taste kontinuierlich bis zur angegebenen Farbe und fahren Sie dann mit der Einstellung anderer Tasten fort. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung FN+`~, um zu speichern. Nach dem Wechsel in den Aufnahmezustand blinkt die Taste `~ weiter und erlischt, wenn die Aufnahme beendet ist.

Schritte zum Hot-Swap-Betrieb:

Hot-Swap: Sie können verschiedene Schalter austauschen, Ihr bevorzugtes taktiles und akustisches Feedback anpassen und der drei-/fünfpolige Schaltersitz ist mit den meisten mechanischen Schaltern kompatibel.

① Verwenden Sie einen Tastenzieher, um die Tastenkappen herauszuziehen ② Verwenden Sie den Schalterzieher, um den Schalter herauszuziehen
③ Überprüfen Sie die Stifte und Löcher ④ Drücken Sie den Schalter vertikal

Sicherheitshinweise:

Diese Rutschgrenze ist nur für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen die Temperatur nicht höher als 40 °C (104 °F) ist.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Mikrostromgerät. Verbraucher sollten bei der Verwendung die folgenden Spezifikationen einhalten, um Schäden oder Beschädigungen zu vermeiden.

(1) Die Betriebsfrequenz des 2,4-G-Mikrostrommodus dieses Produkts beträgt: 2400–2483,5 MHz, die Sendeleistungsgrenze: 10 mW (ei.r.p), die Frequenztoleranz:75 kGHz Die 2,4-GHz-Funktechnologie, die über eine USB-Dongle-Kopplung mit dem PC verbunden ist, bietet eine Audioübertragung mit geringer Latenz und entspricht dem „Katalog und den technischen Anforderungen für Mikrostrom-Funkübertragungsgeräte im Nahbereich";

(2) Es ist nicht gestattet, die Nutzungsszenarien oder -bedingungen zu ändern, den Übertragungsfrequenzbereich zu erweitern, die Sendeleistung zu erhöhen (einschließlich der Installation zusätzlicher Zeitfrequenz-Leistungsverstärker) und die Sendeantenne ohne Genehmigung zu wechseln:

(3) Es darf keine schädlichen Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursachen und keinen Schutz vor schädlichen Störungen bieten;

(4) Störungen durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische (ISM) Anwendungsgeräte, die Hochfrequenzenergie ausstrahlen, oder Störungen durch andere legale Radiosender (Stationen)

(5) Wenn schädliche Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursacht werden, sollte die Nutzung sofort eingestellt und vor der weiteren Nutzung Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen ergriffen werden;

(6) Militärische und zivile Radiosender (Stationen) wie Radioastronomie-Observatorien, Wetterradarstationen, Satelliten-Bodenstationen (einschließlich Mess- und Kontroll-, Entfernungsmessungs-, Empfangs- und Navigationsstationen), die in Flugzeugen und in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften, relevanten nationalen Vorschriften und Standards errichtet wurden. Mikrostromgeräte, die in Bereichen des elektromagnetischen Umweltschutzes wie Flughäfen verwendet werden, müssen den Vorschriften des elektromagnetischen Umweltschutzes und den entsprechenden Industriebehörden entsprechen;

(7) Die Verwendung verschiedener Modellsteuerungen ist in einem Bereich mit dem Mittelpunkt der Flughafenlandebahn und einem Radius von 5.000 Metern verboten.

(8) Bei Verwendung dieses Produkts beträgt die Betriebstemperatur 0 bis 45 Grad und die Betriebsspannung 3,4 bis 4,2 V.

Vorsichtsmaßnahmen

- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Flüssigkeit ein und streuen Sie keine Flüssigkeit auf die Tastatur
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- Stellen Sie die Tastatur nicht in offenes Feuer
- Zerschlagen Sie die Tastatur nicht gewaltsam
- Zerlegen Sie die Tastatur nicht

Inhaltsliste:

M86-Tastatur x1 TYPE-C-Ladekabel x1 2,4G-Empfänger x1
Heimwerkerwerkzeug x1 Handbuch x1

Italiano

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK, spero che possa offrirti nuove operazioni e sensazioni. Ci auguriamo che possa offrirti nuove operazioni ed esperienze. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Guida rapida:

1. Interruttore a tre stadi Bluetooth/ cablato/2.4G
2. Interfaccia Type-c
3. WIN/MAC
4. Archiviazione ricevitore 2.4G

Ricevitore 2.4G

Cavo di ricarica TYPE-C

Descrizione della spia luminosa:

Spia luminosa (tasto maiuscole): blocca luce bianca e lunga, sblocca e ripristina l'effetto di illuminazione della tastiera.
Spia luminosa (tasto WIN): blocca WIN, blocca luce bianca e lunga, sblocca e ripristina l'effetto di illuminazione della
tastiera. Spia luminosa (barra spaziatrice): la luce rossa lampeggia lentamente quando la batteria è scarica, luce di ricarica, la luce rossa è sempre accesa durante la ricarica e l'effetto di illuminazione della tastiera viene ripristinato quando la carica è completa.

Sistema compatibile:

Può essere eseguito su computer Windows, MACOS e sistemi di telefonia mobile o computer con versione Bluetooth.

Sospensione:

In modalità wireless, rilasciare il tasto per 2 minuti per entrare in modalità standby, la retroilluminazione della tastiera si spegne, premere un tasto qualsiasi per accenderla; quando si preme il tasto per riattivare la tastiera, il valore del tasto attiva la funzione contemporaneamente. In modalità cablata, la tastiera va in sospensione con il computer. Standby per 30 minuti per entrare in modalità di sospensione; la prima pressione del tasto non è valida e riattiva la tastiera. Il secondo valore del tasto è valido.

Indicatore della batteria:

In modalità wireless, la retroilluminazione si spegne quando è inferiore a 3,4 V, la funzione del tasto è utilizzata normalmente e la luce di bassa tensione lampeggia lentamente. Si spegne quando è inferiore a 3,1 V. Torna alla normalità quando viene collegata per la ricarica cablata.

2. Connessione del ricevitore 4G:

(1) Inserire il ricevitore dedicato associato, ruotare l'interruttore a tre posizioni all'estrema sinistra e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

(2) Premere e tenere premuti FN+R per entrare nella modalità di associazione 2.4G. In questo momento, gli effetti luminosi di tutti i tasti vengono disattivati e solo la spia del tasto corrispondente lampeggia rapidamente e la tastiera entra nello stato di associazione; dopo che l'associazione è riuscita, la tastiera ripristina l'effetto luminoso; dopo 20 secondi di mancata ricerca del dispositivo associato, esci dalla modalità di associazione, la luce si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione.

(3) Riconnessione: ruotare l'interruttore a tre posizioni sul canale 2.4G più a sinistra per riconnettersi. Dopo la connessione, tutte le luci sono accese. Il tempo di riconnessione è di 20 secondi. Dopo 20 secondi, se il canale non è connesso, la spia si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione.

Connessione Bluetooth:

Passaggi di installazione e utilizzo della connessione di associazione Bluetooth:

1) Quando la tastiera è nel canale Bluetooth, premere a lungo la combinazione di tasti FN+Q/FN+W/FN+E per abilitare la funzione di associazione Bluetooth broadcast della tastiera.

(1) Ruotare l'interruttore della modalità della tastiera sulla posizione dell'icona BT (in figura);

(2) Tasto FN+Q: nome Bluetooth: M86 BT3.0/5.0 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, premere brevemente per cambiare canale Bluetooth);
Tasto FN+W: nome Bluetooth: M86 3.0/5.0 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, premere brevemente per cambiare canale Bluetooth);
Tasto FN+E: nome Bluetooth: M86 3.0/5.0 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, premere brevemente per cambiare canale Bluetooth);

(3) Il tempo di associazione è di un minuto. Se il dispositivo non è connesso dopo un minuto, la spia si spegnerà e la tastiera entrerà in modalità sospensione.

(4) Riconnessione: riconnessione canale FN+Bluetooth, tutte le luci sono accese dopo la connessione, il tempo di riconnessione è di 20 secondi, dopo 20 secondi se nessun canale è connesso, la spia si spegne e la tastiera entra in modalità sospensione.

Suggerimenti: durante l'associazione Bluetooth, la retroilluminazione (blu, giallo, bianco) del tasto corrispondente lampeggerà rapidamente. Il prodotto utilizza una combinazione di tasti a pressione breve per cambiare canale Bluetooth. Durante la commutazione, la luce del simbolo del tasto lampeggerà lentamente.

Connessione cablata:

Modalità cablata: prima inserire il cavo di connessione nell'interfaccia TYPE-C, collegare l'altra estremità al computer e ruotare l'interruttore a tre posizioni sulla posizione centrale "USB". La tastiera può essere utilizzata normalmente.

Funzione tasto combinazione FN:

	WIN	MAC
Fn + F1	Luminosità schermo-	Luminosità schermo-
Fn + F2	Luminosità schermo+	Luminosità schermo+
Fn + F3	Visualizzazione multischermo	Centro attività
Fn + F4	Cambio applicazione	Cambio applicazione
Fn + F5	Cerca	Cerca
Fn + F6	Metodo di input	Metodo di input
Fn + F7	Brano precedente	Brano precedente
Fn + F8	Play/Pausa	Play/Pausa

Fn + F9	Brano successivo	Brano successivo
Fn + F10	Disattiva audio	Disattiva audio
Fn + F11	Volume-	Volume-
Fn + F12	Volume+	Volume+
Fn + Win	Blocca tasto WIN e sistema Windows	Nessuno
Fn + Space (tenere premuto per 3 secondi)	Ripristina impostazioni di fabbrica	
Fn + ←	Controlla la carica della batteria (la carica della batteria è valida in modalità wireless)	