80mm

110mm

X68PRO HE

X65PRO HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English ---------- 01-08
Deutsch ---------- 09-17
Italia ---------- 18-26
Français ---------- 27-34
Español ---------- 35 -42
Русский ---------- 43-50
日本語 ---------- 51-58
中文 ---------- 59-65

English

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, we hope it can bring you brand new operational experience. At the same time, we look forward to your valuable feedback on our products, thus enable us to continuously provide you with better quality products and more satisfied services

This guide will help you get started with the X65 HE module. Please make sure to read the guide and do not skip too much. You will thank yourselves for doing so afterwards.

Package List

1、X65PRO HE keyboard x1 2、TYPE-C charging cable x1 3、DIY tool x1 4、Instruction Manual x1

Quick Start Guide

2.4G receiver

TYPE-C charging cable

① 2.4Ghz Wireless-Wired-Bluetooth mode switch
② Type-C interface
③ Win/Mac system switch
④ 2.4G receiver storage slot
⑤ Indicator light

1) Caps: Caps Lock key, light on when locked, off when unlocked
2) WIN: Win lock key, light on when locked, off when unlocked
3)Charging/low battery indicator: red light on when charging, off when fully charged, slow flashing when low battery

Compatible System

Can be compatible with computer Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux and mobile phone systems or computers with Bluetooth version.

Sleep mode

In wireless mode, release the key for 2 minutes to enter standby, the keyboard backlight goes out, press any key to light up: when the key was pressed to wake up the keyboard, the function was triggered by the key value at the same time. Standby for 30 minutes to enter sleep mode; the first keystroke is invalid, the second keystroke will wake up the keyboard. In wired mode, the keyboard follow the computer' s sleep mode setting.

Low Power Prompt

In wireless mode, the backlight is automatically turned off when the battery is lower than or equal to 3.3V (the button function is normal), and the low voltage indicator light keeps flashing slowly (once per second). When the battery is lower than or equal to 3.0V and enters the shutdown state, plugging the charging cable to charge can resume normal use.

Connection Mode

1、2.4G connection mode

FN + R 2.4G

1. Insert the paired dedicated receiver, turn the three-position switch to the far left, and the keyboard can be used normally.

2.If the above method dose not work, enter the keyboard pairing; long-press FN+R for 2.4G pairing, the R key indicator light flashes quickly, the keyboard enters the pairing state, follow the light effect when the connection is successful. The pairing time is 10 seconds. If the device is not connected after 10 seconds, the indicator light goes out and the keyboard goes into sleep mode.

3. Reconnect: FN+2.4G channel to reconnect, the lights are all on when the connection is successful, and the reconnection time is 10 seconds. If the channel is not connected after 10 seconds, the indicator light will go out and the keyboard will enter sleep mode

2、Bluetooth mode connection & pairing installation steps and usage

When the keyboard is in the Bluetooth channel, press the FN+Q/FN+W/FN+E key combination to enable the keyboard Bluetooth broadcast pairing function.

1.Turn the keyboard mode switch to the BT icon position (pictured);

2.FN+Q key: Bluetooth name: X65PRO HE-1 (long-press the combination function key for Bluetooth pairing, the keyboard Q key light will flash blue light);

FN+W key: Bluetooth name: X65PRO HE-2 (long-press the combination function key for Bluetooth pairing, the keyboard W key light will flash yellow light);

FN+E key: Bluetooth name: X65PRO HE-3 (long-press the combination function key for Bluetooth pairing, the keyboard E key light will flash white light);

Tips:

(1)When Bluetooth pairing, the Bluetooth channel indicator light flashes quickly, and the keyboard enters the pairing state, follow the light effect when the connection is successful

(2)The pairing time is one minute. If the device is not connected after one minute, the indicator light goes out and the keyboard goes to sleep mode. The reconnection time is 20 seconds. If there is no connection after 20 seconds, the channel indicator

light will go out and the keyboard will enter sleep mode.

(3)The product uses short press key combination to switch Bluetooth channels. When switching, the key symbol light will flash slowly as a prompt.

Device connection and use steps

(1)When the product is connected to a mobile phone, long-press any combination of FN+Q/FN+W/FN+E on the keyboard to broadcast Bluetooth. At this time, open the "Settings" of the mobile phone and click Bluetooth. In the Bluetooth dialog box, select "X65PRO HE-1/2/3": device name to pair and connect.

(2) Connect steps on a computer with WIN-10: On the computer, click "Start" then select "Device" then select "Bluetooth". Then select "Keyboard Icon" in the list and click pairing. The operation can be completed according to the interface dialogue.

3、Wired mode connection steps and use

The keyboard can also be connected to the computer with the attached TYPE-C cable. When the cable is plugged in, switch the keyboard mode switch key in the middle "USB" icon position, and the keyboard is connected to the computer in USB wired mode.

Key Combination Instructions

	Windows key combination	Mac key combination
FN + ESC	`	`

FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins

FN + PGUP	End	End
FN + H	Screen brightness-	Screen brightness-
FN + J	Screen brightness+	Screen brightness+
FN + K	Multi-screens (WIN+TAB)	Task center (Ctrl+Up)
FN + L	My PC	Launchpad
FN + V	Play/Pause	Play/Pause
FN + B	Previous song	Previous song
FN + N	Next song	Next song
FN + M	Mute	Mute
FN + ,<	Volume-	Volume-
FN + .>	Volume+	Volume+
FN + WIN	Lock/unlock WIN key	None

Lighting Operation Instructions (Win and Mac system functions are the same)

FN + PgDn	Main backlight effect switching
FN + X	Keyboard lighting switch/power saving mode switch
FN + [	Main backlight speed -
FN +]	Main backlight speed +
FN + ↑	Main backlight brightness +
FN + ↓	Main backlight brightness -

FN + ←	Switch backlight direction
FN + →	Switch backlight color (sequence: colorful-red-green-blue-yellow-purple-cyan-white)

Battery Query

Fn+Backspace key to check battery level (invalid in wired mode)

Press the combination key FN+Backspace key, the backlight goes out, and the number keys 1 to 0 light up to show the battery percentage: 1 lights up, indicating 10% battery, 1 and 2 lights up, indicating 20% battery. (Red light when the battery level is below 30%, yellow light when the battery level is 30%-50%, and green light when the battery level is above 50%)

Knob multimedia button function

Press the button to mute, turn left to decrease the volume, and turn right to increase the volume.

Safety instructions

•This slip limit is only suitable for usage in environments where the temperature is no higher than 40℃ (104F).

This product is a micro-power device. Consumers should comply with the following specifications when using it to avoid harm or damage.

(1) The 2.4G micro-power mode of this product uses frequency: 2400-2483.5MHz, transmit power limit: 10mW (ei.r.p), frequency tolerance: 75kGHz

2.4GHz wireless technology, connected to PC via USB Dongle pairing, provides low-latency audio transmission, and complies with the "Micro-power Short-range Radio Transmission Equipment Catalog and Technical Requirements";

(2) You are not allowed to change the usage scenarios or conditions, expand the transmission frequency range, increase the transmission power (including installing additional time-frequency power amplifiers). and you are not allowed to change the transmitting antenna without authorization:

(3) It shall not cause harmful interference to other legal radio stations (stations), nor shall it provide protection from harmful interference;

(4) Interference from industrial, scientific and medical (ISM) application

equipment that radiates radio frequency energy or interference from other legal radio stations (stations)

(5) If harmful interference is caused to other legal radio stations (stations), STOP use immediately and measures should be taken to eliminate the interference before continued use;

(6) Military and civilian radio stations (stations) such as radio astronomy observatories, meteorological radar stations, satellite earth stations (including measurement and control, ranging, receiving, and navigation stations) set up in aircraft and in accordance with laws, regulations, relevant national regulations, and standards, Micro-power equipment used in electromagnetic environment protection areas such as airports must comply with the regulations of the electromagnetic environment protection and related industry authorities;

(7) It is prohibited to use various model controllers within the area with the center point of the airport runway as the center and a radius of 5000 meters;

(8) When this product is used, the working temperature is 0~45 degrees and the working voltage is 3.4-4.2V.

Precautions

- ▲ Do not soak the keyboard in liquid or sprinkle the keyboard with liquid
- ▲ Do not use the keyboard in high temperature and high humidity environments
- ▲ Do not place the keyboard in open flames
- ▲ Do not violent smash of the keyboard is prohibited
- ▲ Do not disassembly of the keyboard is prohibited

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts ATTACK SHARK. Wir hoffen, dass es Ihnen ganz neue Betriebserfahrungen beschert. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihr wertvolles Feedback zu unseren Produkten, damit wir Ihnen kontinuierlich qualitativ bessere Produkte und zufriedenstellendere Dienstleistungen bieten können.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in das X65 HE-Modul. Lesen Sie die Anleitung unbedingt durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es sich später danken.

Packungsinhalt

1、X65PRO HE-Tastatur x1 2、TYPE-C charging cable x1 3、Heimwerkerwerkzeug x1 4、Bedienungsanleitung x1

Kurzanleitung

2.4-G-Empfänger

Ladekabel TYPE-C

① 2.4-GHz-Schalter für kabellosen, kabelgebundenen und Bluetooth-Modus
② Type-C-Schnittstelle
③ Win/Mac-Systemschalter
④ 2.4-GHz-Empfänger-Speichersteckplatz
⑤ Kontrollleuchte

1) Caps: Feststelltaste, leuchtet bei Sperre, aus bei Entsperrung
2) WIN: Win-Sperrtaste, leuchtet bei Sperre, aus bei Entsperrung
3) Lade-/Batteriestandsanzeige: rotes Licht beim Laden, aus bei voller Ladung, langsames Blinken bei niedrigem Batteriestand

Kompatibles System

Kompatibel mit Computern mit Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux und Mobiltelefonsystemen oder Computern mit Bluetooth-Version.

Ruhemodus

Im kabellosen Modus die Taste 2 Minuten lang loslassen, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur erlischt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten: Wenn die Taste gedrückt wurde, um die Tastatur zu wecken, wurde die Funktion gleichzeitig durch den Tastenwert ausgelöst. 30 Minuten in den Standby-Modus wechseln. Der erste Tastendruck ist ungültig, der zweite Tastendruck weckt die Tastatur. Im kabelgebundenen Modus folgt die Tastatur der Ruhemoduseinstellung des Computers.

Meldung bei niedrigem Akkustand

Im kabellosen Modus wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn die Batteriespannung 3,3 V oder weniger beträgt (die Tastenfunktion ist normal), und die Anzeige für niedrige Spannung blinkt langsam weiter (einmal pro Sekunde). Wenn die Batteriespannung 3,0 V oder weniger beträgt und in den Abschaltzustand wechselt, kann durch Einstecken des Ladekabels zum Aufladen die normale Nutzung wieder aufgenommen werden.

Verbindungsmodus

1、2.4G-Verbindungsmodus

FN + R 2.4G

1. Stecken Sie den gekoppelten dedizierten Empfänger ein, drehen Sie den Dreistellungsschalter ganz nach links und die Tastatur kann normal verwendet werden.

2.Wenn die obige Methode nicht funktioniert, rufen Sie die Tastaturkopplung auf; drücken Sie lange FN+R für 2,4G-Kopplung, die Kontrollleuchte der R-Taste blinkt schnell, die Tastatur wechselt in den Kopplungszustand, folgen Sie dem Lichteffekt, wenn die Verbindung erfolgreich ist. Die Kopplungszeit beträgt 10 Sekunden. Wenn das Gerät nach 10 Sekunden nicht verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

3. Erneut verbinden: FN+2,4G-Kanal zum erneuten Verbinden, alle Lichter leuchten, wenn die Verbindung erfolgreich ist, und die Wiederverbindungszeit beträgt 10 Sekunden. Wenn der Kanal nach 10 Sekunden nicht verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

2、Schritte zur Installation und Verwendung von Verbindung und Kopplung im Bluetooth-Modus

Wenn sich die Tastatur im Bluetooth-Kanal befindet, drücken Sie die Tastenkombination FN+Q/FN+W/FN+E, um die Bluetooth-Broadcast-Kopplungsfunktion der Tastatur zu aktivieren.

1.Stellen Sie den Tastaturmodusschalter auf die BT-Symbolposition (abgebildet);

2.FN+Q-Taste: Bluetooth-Name: X65PRO HE-1 (drücken Sie die Funktionskombinationstaste für die Bluetooth-Kopplung lange, die Q-Taste der Tastatur blinkt blau);

FN+W-Taste: Bluetooth-Name: X65PRO HE-2 (drücken Sie die Funktionskombinationstaste für die Bluetooth-Kopplung lange, die W-Taste der Tastatur blinkt gelb);

FN+E-Taste: Bluetooth-Name: X65PRO HE-3 (drücken Sie die Funktionskombinationstaste für die Bluetooth-Kopplung lange, die E-Taste der Tastatur blinkt weiß);

Tipps:

(1) Bei der Bluetooth-Kopplung blinkt die Bluetooth-Kanalanzeige schnell und die Tastatur wechselt in den Kopplungszustand. Achten Sie auf den Lichteffekt, wenn die Verbindung erfolgreich ist.

(2) Die Kopplungszeit beträgt eine Minute. Wenn das Gerät nach einer Minute nicht verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den

Ruhemodus. Die Wiederverbindungszeit beträgt 20 Sekunden. Wenn nach 20 Sekunden keine Verbindung besteht, erlischt die Kanalkontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

(3) Das Produkt verwendet eine kurze Tastenkombination zum Wechseln der Bluetooth-Kanäle. Beim Wechseln blinkt die Tastensymbolleuchte langsam als Hinweis.

Geräteverbindung und Verwendungsschritte

(1) Wenn das Produkt mit einem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie lange eine beliebige Kombination aus FN+Q/FN+W/FN+E auf der Tastatur, um Bluetooth zu übertragen. Öffnen Sie zu diesem Zeitpunkt die „Einstellungen" des Mobiltelefons und klicken Sie auf Bluetooth. Wählen Sie im Bluetooth-Dialogfeld „X65PRO HE-1/2/3": Gerätename zum Koppeln und Verbinden.

(2) Verbindungsschritte auf einem Computer mit WIN-10: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start", wählen Sie dann „Gerät" und dann „Bluetooth". Wählen Sie dann „Tastatursymbol" in der Liste und klicken Sie auf Koppeln. Der Vorgang kann gemäß dem Schnittstellendialog abgeschlossen werden.

3、Schritte zum Anschließen und Verwenden im kabelgebundenen Modus

Die Tastatur kann auch mit dem beigefügten TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Wenn das Kabel eingesteckt ist, schalten Sie den Tastaturmodus-Umschalter auf die mittlere „USB"-Symbolposition, und die Tastatur wird im kabelgebundenen USB-Modus an den Computer angeschlossen.

Anweisungen für Tastenkombinationen

	Tastenkombination unter Windows	Tastenkombination unter Mac
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK

FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	Bildschirmhelligkeit-	Bildschirmhelligkeit-
FN + J	Bildschirmhelligkeit+	Bildschirmhelligkeit+
FN + K	Mehrere Bildschirme (WIN+TAB)	Taskcenter (Strg+Auf)
FN + L	Mein PC	Launchpad
FN + V	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
FN + B	Vorheriger Song	Previous song
FN + N	Nächster Song	Nächster Song
FN + M	Stumm	Stumm
FN + ,<	Lautstärke-	Lautstärke-
FN + .>	Lautstärke+	Lautstärke+
FN + WIN	WIN-Taste sperren/entsperren	Keine

Beleuchtungsbetriebsanleitung (Win- und Mac-Systemfunktionen sind gleich)

FN + PgDn	Hauptbeleuchtungseffekt umschalten
FN + X	Tastaturbeleuchtungsschalter/Energiesparmodusschalter

FN + [	Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit -
FN +]	Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit +
FN + ↑	Hauptbeleuchtungshelligkeit +
FN + ↓	Hauptbeleuchtungshelligkeit -
FN + ←	Hintergrundbeleuchtungsrichtung umschalten
FN + →	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (Reihenfolge: bunt-rot-grün-blau-gelb-lila-cyan-weiß)

Batterieabfrage

Fn+Rücktaste zum Prüfen des Batteriestands (ungültig im kabelgebundenen Modus)

Drücken Sie die Tastenkombination FN+Rücktaste, die Hintergrundbeleuchtung erlischt und die Zifferntasten 1 bis 0 leuchten auf, um den Batteriestand in Prozent anzuzeigen: 1 leuchtet auf und zeigt 10 % Batteriestand an, 1 und 2 leuchten auf und zeigen 20 % Batteriestand an. (Rotes Licht, wenn der Akkustand unter 30 % liegt, gelbes Licht, wenn der Akkustand zwischen 30 % und 50 % liegt, und grünes Licht, wenn der Akkustand über 50 % liegt)

Funktion der Multimediataste des Drehknopfs

Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten, drehen Sie sie nach links, um die Lautstärke zu verringern, und drehen Sie sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.

Sicherheitshinweise

•Dieser Schlupfgrenzwert ist nur für die Verwendung in Umgebungen geeignet, in denen die Temperatur nicht höher als 40 °C (104 °F) ist.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Mikrostromgerät. Verbraucher sollten bei der Verwendung die folgenden Spezifikationen einhalten, um Schäden oder Beschädigungen zu vermeiden.

(1) Der 2.4-G-Mikrostrommodus dieses Produkts verwendet die Frequenz:

2400–2483,5 MHz, Sendeleistungsgrenze: 10 mW (ei.r.p), Frequenztoleranz: 75 kGHz

2.4-GHz-Funktechnologie, die über eine USB-Dongle-Kopplung mit dem PC verbunden ist, bietet eine Audioübertragung mit geringer Latenz und entspricht dem „Katalog und den technischen Anforderungen für Mikrostrom-Nahbereichsfunkübertragungsgeräte ";

(2) Es ist nicht gestattet, die Nutzungsszenarien oder -bedingungen zu ändern, den Übertragungsfrequenzbereich zu erweitern oder die Übertragungsleistung zu erhöhen (einschließlich der Installation zusätzlicher Zeitfrequenz-Leistungsverstärker). und Sie dürfen die Sendeantenne nicht ohne Genehmigung wechseln:

(3) Sie darf keine schädlichen Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursachen und darf auch keinen Schutz vor schädlichen Störungen bieten;

(4) Störungen durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische (ISM) Anwendungsgeräte, die Hochfrequenzenergie ausstrahlen, oder Störungen durch andere legale Radiosender (Stationen)

(5) Wenn schädliche Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursacht werden, STOPPEN Sie die Nutzung sofort und ergreifen Sie Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen, bevor Sie die Nutzung fortsetzen;

(6) Militärische und zivile Radiosender (Stationen) wie Radioastronomie-Observatorien, Wetterradarstationen, Satelliten-Bodenstationen (einschließlich Mess- und Kontroll-, Entfernungsmessungs-, Empfangs- und Navigationsstationen), die in Flugzeugen und in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften, relevanten nationalen Vorschriften und Standards aufgestellt sind. Mikrostromgeräte, die in Bereichen des elektromagnetischen Umweltschutzes wie Flughäfen verwendet werden, müssen den Vorschriften der Behörden für den elektromagnetischen Umweltschutz und verwandten Industrien entsprechen;

(7) Die Verwendung verschiedener Modellsteuerungen ist in einem Bereich mit dem Mittelpunkt der Flughafenlandebahn und einem Radius von 5000 Metern verboten.

(8) Bei Verwendung dieses Produkts beträgt die Betriebstemperatur 0 bis 45 Grad und die Betriebsspannung 3.4 bis 4.2 V.

Warnung

- ▲ Tauchen Sie die Tastatur nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie die Tastatur nicht mit Flüssigkeit
- ▲ Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- ▲ Stellen Sie die Tastatur nicht in eine offene Flamme
- ▲ Zerschlagen Sie die Tastatur nicht mit Gewalt
- ▲ Zerlegen Sie die Tastatur nicht

Italia

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK, speriamo possa offrirti un'esperienza operativa completamente nuova. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere il tuo prezioso feedback sui nostri prodotti, così da consentirci di fornirti continuamente prodotti di migliore qualità e servizi più soddisfacenti.

Questa guida ti aiuterà a iniziare con il modulo X65 HE. Assicurati di leggere la guida e di non saltare troppe parti. Te ne sarai grato in seguito

Elenco dei pacchetti

1、Tastiera X65PRO HE x1 2、Cavo di ricarica TYPE-C x1 3、Strumento fai da te x1 4、Manuale di istruzioni x1

Guida rapida

Ricevitore 2.4G

Cavo di ricarica TYPE-C

① Interruttore modalità wireless-cablata-Bluetooth 2.4 Ghz
② Interfaccia Type-C
③ Interruttore sistema Win/Mac
④ Slot di archiviazione ricevitore 2.4 G
⑤ Spia luminosa

1) Maiuscole: tasto Blocco maiuscole, luce accesa quando è bloccato, spenta quando è sbloccato
2) WIN: tasto Blocco Win, luce accesa quando è bloccato, spenta quando è sbloccato
3) Indicatore di carica/batteria scarica: luce rossa accesa durante la carica, spenta quando è completamente carica, lampeggiamento lento quando la batteria è scarica

Sistema compatibile

Può essere compatibile con computer Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux e sistemi di telefonia mobile o computer con versione Bluetooth.

Modalità di sospensione

In modalità wireless, rilasciare il tasto per 2 minuti per entrare in modalità standby, la retroilluminazione della tastiera si spegne, premere un tasto qualsiasi per accendersi: quando il tasto è stato premuto per riattivare la tastiera, la funzione è stata attivata dal valore del tasto contemporaneamente. Standby per 30 minuti per entrare in modalità di sospensione; la prima pressione del tasto non è valida, la seconda pressione del tasto riattiverà la tastiera. In modalità cablata, la tastiera segue l'impostazione della modalità di sospensione del computer.

Prompt di bassa potenza

In modalità wireless, la retroilluminazione si spegne automaticamente quando la batteria è inferiore o uguale a 3,3 V (la funzione del pulsante è normale) e la spia di bassa tensione continua a lampeggiare lentamente (una volta al secondo). Quando la batteria è inferiore o uguale a 3,0 V ed entra nello stato di spegnimento, collegando il cavo di ricarica per la carica è possibile riprendere l'uso normale.

Modalità di connessione

1、Modalità di connessione 2.4G

FN + R 2.4G

1. Inserire il ricevitore dedicato associato, ruotare l'interruttore a tre posizioni all'estrema sinistra e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

2. Se il metodo sopra indicato non funziona, accedere all'associazione della tastiera; premere a lungo FN+R per l'associazione 2.4G, la spia del tasto R lampeggia rapidamente, la tastiera entra nello stato di associazione, seguire l'effetto luminoso quando la connessione è riuscita. Il tempo di associazione è di 10 secondi. Se il dispositivo non è connesso dopo 10 secondi, la spia si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione.

3. Riconnettere: canale FN+2.4G per riconnettersi, le luci sono tutte accese quando la connessione è riuscita e il tempo di riconnessione è di 10 secondi. Se il canale non è connesso dopo 10 secondi, la spia si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione.

2、Connessione e associazione in modalità Bluetooth

Quando la tastiera è nel canale Bluetooth, premere la combinazione di tasti FN+Q/FN+W/FN+E per abilitare la funzione di associazione Bluetooth broadcast della tastiera.

1. Portare l'interruttore della modalità della tastiera sulla posizione dell'icona BT (in figura);

2.Tasto FN+Q: nome Bluetooth: X65PRO HE-1 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto Q della tastiera lampeggerà in blu);

Tasto FN+W: nome Bluetooth: X65PRO HE-2 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto W della tastiera lampeggerà in giallo);

Tasto FN+E: nome Bluetooth: X65PRO HE-3 (premere a lungo il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto E della tastiera lampeggerà in bianco);

Suggerimenti:

(1) Durante l'associazione Bluetooth, la luce dell'indicatore del canale Bluetooth lampeggia rapidamente e la tastiera entra nello stato di associazione, seguire

l'effetto luminoso quando la connessione è riuscita. (2) Il tempo di associazione è di un minuto. Se il dispositivo non è connesso dopo un minuto, la spia si spegne e la tastiera entra in modalità sospensione. Il tempo di riconnessione è di 20 secondi. Se non c'è connessione dopo 20 secondi, la spia del canale si spegne e la tastiera entra in modalità sospensione.

(3) Il prodotto utilizza una combinazione di tasti a pressione breve per cambiare canale Bluetooth. Durante la commutazione, la spia del simbolo del tasto lampeggerà lentamente come richiesta.

Passaggi per la connessione e l'uso del dispositivo

(1) Quando il prodotto è connesso a un telefono cellulare, premere a lungo una qualsiasi combinazione di FN+Q/FN+W/FN+E sulla tastiera per trasmettere Bluetooth. A questo punto, aprire le "Impostazioni" del telefono cellulare e fare clic su Bluetooth. Nella finestra di dialogo Bluetooth, selezionare "X65PRO HE-1/2/3": nome del dispositivo da associare e connettere.

(2) Passaggi per la connessione su un computer con WIN-10: sul computer, fare clic su "Start", quindi selezionare "Dispositivo", quindi selezionare "Bluetooth". Quindi selezionare "Icona tastiera" nell'elenco e fare clic su associazione. L'operazione può essere completata in base al dialogo dell'interfaccia.

3、Passaggi e utilizzo della connessione in modalità cablata

La tastiera può anche essere collegata al computer con il cavo TYPE-C in dotazione. Quando il cavo è collegato, commutare il tasto di commutazione della modalità della tastiera nella posizione centrale dell'icona "USB" e la tastiera è collegata al computer in modalità cablata USB.

Istruzioni per la combinazione di tasti

	Combinazione di tasti Windows	Combinazione di tasti Mac
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK

FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	Luminosità schermo-	Luminosità schermo-
FN + J	Luminosità schermo+	Luminosità schermo+
FN + K	Multischermo (WIN+TAB)	Centro attività (Ctrl+Su)
FN + L	Il mio PC	Launchpad
FN + V	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa
FN + B	Brano precedente	Brano precedente
FN + N	Brano successivo	Brano successivo
FN + M	Disattiva audio	Stumm
FN + ,<	Volume-	Volume-
FN + .>	Volume+	Volume+
FN + WIN	Blocca/sblocca asto WIN	Nessuno

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (le funzioni del sistema Win e Mac sono le stesse)

FN + PgDn	Commutazione effetto retroilluminazione principale
FN + X	Commutazione illuminazione tastiera/commutazione modalità risparmio energetico

FN + [	Velocità retroilluminazione principale -
FN +]	Velocità retroilluminazione principale +
FN + ↑	Luminosità retroilluminazione principale +
FN + ↓	Luminosità retroilluminazione principale -
FN + ←	Cambia direzione retroilluminazione
FN + →	Cambia colore retroilluminazione (sequenza: colorato-rosso-verde-blu-giallo-viola-ciano-bianco)

Interrogazione batteria

Tasto Fn+Backspace per controllare il livello della batteria (non valido in modalità cablata)

Premi la combinazione di tasti FN+Backspace, la retroilluminazione si spegne e i tasti numerici da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale della batteria: 1 si illumina, indicando il 10% di batteria, 1 e 2 si illuminano, indicando il 20% di batteria. (Luce rossa quando il livello della batteria è inferiore al 30%, luce gialla quando il livello della batteria è tra il 30% e il 50% e luce verde quando il livello della batteria è superiore al 50%)

Funzione pulsante multimediale manopola

premere il pulsante per disattivare l'audio, ruotare a sinistra per diminuire il volume e ruotare a destra per aumentare il volume.

Sicherheitshinweise

•Dieser Schlupfgrenzwert ist nur für die Verwendung in Umgebungen geeignet, in denen die Temperatur nicht höher als 40 °C (104 °F) ist.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Mikrostromgerät. Verbraucher sollten bei der Verwendung die folgenden Spezifikationen einhalten, um Schäden oder

Beschädigungen zu vermeiden.

(1) Der 2.4-G-Mikrostrommodus dieses Produkts verwendet die Frequenz: 2400~2483.5 MHz, Sendeleistungsgrenze: 10 mW (ei.r.p), Frequenztoleranz: 75 kGHz

2.4-GHz-Funktechnologie, die über eine USB-Dongle-Kopplung mit dem PC verbunden ist, bietet eine Audioübertragung mit geringer Latenz und entspricht dem „Katalog und den technischen Anforderungen für Mikrostrom-Nahbereichsfunkübertragungsgeräte ";

(2) Es ist nicht gestattet, die Nutzungsszenarien oder -bedingungen zu ändern, den Übertragungsfrequenzbereich zu erweitern oder die Übertragungsleistung zu erhöhen (einschließlich der Installation zusätzlicherZeitfrequenz-Leistungsverstärker). und Sie dürfen die Sendeantenne nicht ohne Genehmigung wechseln:

(3) Sie darf keine schädlichen Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursachen und darf auch keinen Schutz vor schädlichen Störungen bieten;

(4) Störungen durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische (ISM) Anwendungsgeräte, die Hochfrequenzenergie ausstrahlen, oder Störungen durch andere legale Radiosender (Stationen)

(5) Wenn schädliche Störungen anderer legaler Radiosender (Stationen) verursacht werden, STOPPEN Sie die Nutzung sofort und ergreifen Sie Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen, bevor Sie die Nutzung fortsetzen;

(6) Militärische und zivile Radiosender (Stationen) wie Radioastronomie-Observatorien, Wetterradarstationen, Satelliten-Bodenstationen (einschließlich Mess- und Kontroll-, Entfernungsmessungs-, Empfangs- und Navigationsstationen), die in Flugzeugen und in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften, relevanten nationalen Vorschriften und Standards aufgestellt sind. Mikrostromgeräte, die in Bereichen des elektromagnetischen Umweltschutzes wie Flughäfen verwendet werden, müssen den Vorschriften der Behörden für den elektromagnetischen Umweltschutz und verwandten Industrien entsprechen;

(7) Die Verwendung verschiedener Modellsteuerungen ist in einem Bereich mit dem Mittelpunkt der Flughafenlandebahn und einem Radius von 5000 Metern verboten.

(8) Bei Verwendung dieses Produkts beträgt die Betriebstemperatur 0 bis 45 Grad und die Betriebsspannung 3.4 bis 4.2 V.

Avvertimento

- ▲ Non immergere la tastiera in liquidi né cospargerla con liquidi
- ▲ Non utilizzare la tastiera in ambienti ad alta temperatura e umidità elevata
- ▲ Non posizionare la tastiera su fiamme libere
- ▲ Non rompere violentemente la tastiera
- ▲ Non smontare la tastiera

Français

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle expérience opérationnelle. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieux commentaires sur nos produits, nous permettant ainsi de vous fournir en permanence des produits de meilleure qualité et des services plus satisfaisants.

Ce guide vous aidera à démarrer avec le module X65 HE. Assurez-vous de lire le guide et de ne pas en sauter trop. Vous vous remercierez de l'avoir fait par la suite.

Contenu de l'emballage

1.Clavier X65PRO HE x1 2.Câble de chargement TYPE-C x1 3.Outil de bricolage x1 4.Manuel d'instructions x1

Guide de démarrage rapide

Récepteur 2.4 G

Câble de charge TYPE-C

① Commutateur de mode sans fil/filaire/Bluetooth 2.4 GHz
② Interface Type-C
③ Commutateur système Win/Mac
④ Emplacement de stockage du récepteur 2.4 G
⑤ Voyant lumineux

1) Caps : touche de verrouillage des majuscules, allumée lorsqu'elle est verrouillée, éteinte lorsqu'elle est déverrouillée
2) Win : touche de verrouillage Win, allumée lorsqu'elle est verrouillée, éteinte lorsqu'elle est déverrouillée
3) Indicateur de charge/batterie faible : voyant rouge allumé lors de la charge, éteint lorsqu'elle est complètement chargée, clignotement lent lorsque la batterie est faible

Système compatible

Peut être compatible avec les ordinateurs Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux et les systèmes de téléphonie mobile ou les ordinateurs avec version Bluetooth.

Mode veille

En mode sans fil, relâchez la touche pendant 2 minutes pour passer en veille, le rétroéclairage du clavier s'éteint, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'allumer : lorsque la touche a été enfoncée pour réveiller le clavier, la fonction a été déclenchée par la valeur de la touche en même temps. Veille pendant 30 minutes pour passer en mode veille ; la première frappe est invalide, la deuxième frappe réveille le clavier. En mode filaire, le clavier suit le réglage du mode veille de l'ordinateur.

Invite de faible puissance

En mode sans fil, le rétroéclairage s'éteint automatiquement lorsque la batterie est inférieure ou égale à 3.3 V (la fonction du bouton est normale), et le voyant de basse tension continue de clignoter lentement (une fois par seconde). Lorsque la batterie est inférieure ou égale à 3.0 V et entre dans l'état d'arrêt, brancher le câble de charge pour charger peut reprendre une utilisation normale.

Mode de connexion

1. Mode de connexion 2.4 G

FN + R 2.4G

1.Insérez le récepteur dédié couplé, tournez l'interrupteur à trois positions vers l'extrême gauche et le clavier peut être utilisé normalement.

2.Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, entrez dans l'appairage du clavier ;

appuyez longuement sur FN+R pour l'appairage 2.4 G, le voyant de la touche R clignote rapidement, le clavier entre dans l'état d'appairage, suivez l'effet lumineux lorsque la connexion est réussie. Le temps d'appairage est de 10 secondes. Si l'appareil n'est pas connecté après 10 secondes, le voyant s'éteint et le clavier passe en mode veille.

3.Reconnexion : canal FN+2.4 G pour se reconnecter, les voyants sont tous allumés lorsque la connexion est réussie et le temps de reconnexion est de 10 secondes. Si le canal n'est pas connecté après 10 secondes, le voyant s'éteint et le clavier passe en mode veille.

2. Étapes d'installation et d'utilisation de la connexion et du couplage en mode Bluetooth

Lorsque le clavier est dans le canal Bluetooth, appuyez sur la combinaison de touches FN+Q/FN+W/FN+E pour activer la fonction de couplage de diffusion Bluetooth du clavier.

(1) Tournez le commutateur de mode du clavier sur la position de l'icône BT (illustrée) ;

(2) Touche FN+Q : nom Bluetooth : X65PRO HE-1 (appuyez longuement sur la touche de fonction combinée pour le couplage Bluetooth, le voyant de la touche Q du clavier clignotera en bleu) ;

Touche FN+W : nom Bluetooth : X65PRO HE-2 (appuyez longuement sur la touche de fonction combinée pour le couplage Bluetooth, le voyant de la touche W du clavier clignotera en jaune) ;

Touche FN+E : nom Bluetooth : X65PRO HE-3 (appuyez longuement sur la touche de fonction combinée pour le couplage Bluetooth, le voyant de la touche E du clavier clignotera en blanc) ;

Conseils :

(1) Lors du couplage Bluetooth, le voyant du canal Bluetooth clignote rapidement et le clavier entre dans l'état de couplage, suivez l'effet lumineux lorsque la connexion est réussie.

(2) Le temps de couplage est d'une minute. Si l'appareil n'est pas connecté après une minute, le voyant lumineux s'éteint et le clavier passe en mode veille. Le temps de reconnexion est de 20 secondes. S'il n'y a pas de connexion après 20 secondes, le voyant lumineux du canal s'éteint et le clavier passe en mode veille.

(3) Le produit utilise une combinaison de touches à pression courte pour changer de canal Bluetooth. Lors du changement, le symbole lumineux de la clé clignote lentement en guise d'invite.

Étapes de connexion et d'utilisation de l'appareil

(1) Lorsque le produit est connecté à un téléphone mobile, appuyez longuement sur n'importe quelle combinaison de FN+Q/FN+W/FN+E sur le clavier pour diffuser Bluetooth. À ce stade, ouvrez les « Paramètres » du téléphone mobile et cliquez sur Bluetooth. Dans la boîte de dialogue Bluetooth, sélectionnez « X65PRO HE-1/2/3 » : nom de l'appareil à coupler et à connecter.

(2) Étapes de connexion sur un ordinateur avec WIN-10 : Sur l'ordinateur, cliquez sur « Démarrer » puis sélectionnez « Appareil » puis sélectionnez « Bluetooth ». Sélectionnez ensuite « Icône du clavier » dans la liste et cliquez sur couplage. L'opération peut être complétée selon la boîte de dialogue de l'interface.

3. Étapes de connexion et utilisation du mode filaire

Le clavier peut également être connecté à l'ordinateur avec le câble TYPE-C fourni. Lorsque le câble est branché, placez la touche de changement de mode du clavier sur la position centrale de l'icône « USB » et le clavier est connecté à l'ordinateur en mode filaire USB.

Instructions de combinaison de touches

	Combinaison de touches Windows	Combinaison de touches Mac
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1

FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	Luminosité de l'écran-	Luminosité de l'écran-
FN + J	Luminosité de l'écran+	Luminosité de l'écran+

FN + K	Multi-écrans (WIN+TAB)	Centre des tâches (Ctrl+Haut)
FN + L	Mon PC	Launchpad
FN + V	Lecture/Pause	Lecture/Pause
FN + B	Chanson précédente	Chanson précédente
FN + N	Chanson suivante	Chanson suivante
FN + M	Muet	Muet
FN + ,<	Volume-	Volume-
FN + .>	Volume+	Volume+
FN + WIN	Verrouillage/déverrouillage Touche WIN	Aucun

Instructions d'utilisation de l'éclairage (les fonctions des systèmes Win et Mac sont les mêmes)

FN + PgDn	Commutation de l'effet de rétroéclairage principal
FN + X	Commutation de l'éclairage du clavier/du mode d'économie d'énergie
FN + [	Vitesse du rétroéclairage principal -
FN +]	Vitesse du rétroéclairage principal +
FN + ↑	Luminosité du rétroéclairage principal +
FN + ↓	Luminosité du rétroéclairage principal -
FN + ←	Changer la direction du rétroéclairage
FN + →	Changer la couleur du rétroéclairage (séquence : coloré-rouge-vert-bleu-jaune-violet-cyan-blanc)

Requête de batterie

Fn+Touche de retour arrière pour vérifier le niveau de batterie (non valide en mode filaire)

Appuyez sur la touche combinée FN+Touche de retour arrière, le rétroéclairage s'éteint et les touches numériques 1 à 0 s'allument pour afficher le pourcentage de batterie : 1 s'allume, indiquant 10 % de batterie, 1 et 2 s'allument, indiquant 20 % de batterie. (Voyant rouge lorsque le niveau de batterie est inférieur à 30 %, voyant jaune lorsque le niveau de batterie est de 30 à 50 % et voyant vert lorsque le niveau de batterie est supérieur à 50%)

Fonction du bouton multimédia

appuyez sur le bouton pour couper le son, tournez à gauche pour diminuer le volume et tournez à droite pour augmenter le volume.

Consignes de sécurité

•Cette limite de glissement ne convient qu'à une utilisation dans des environnements où la température ne dépasse pas 40 ℃ (104 F).

Ce produit est un appareil à micro-puissance. Les consommateurs doivent respecter les spécifications suivantes lors de son utilisation pour éviter tout dommage.

(1) Le mode micro-puissance 2,4 G de ce produit utilise la fréquence : 2400-2483,5 MHz, limite de puissance de transmission : 10 mW (ei.r.p), tolérance de fréquence : 75 kGHz

La technologie sans fil 2,4 GHz, connectée au PC via l'appairage d'une clé USB, offre une transmission audio à faible latence et est conforme au « Catalogue d'équipements de transmission radio à courte portée à micro-puissance et aux exigences techniques » ;

(2) Vous n'êtes pas autorisé à modifier les scénarios ou conditions d'utilisation, à étendre la plage de fréquences de transmission, à augmenter la puissance de transmission (y compris l'installation d'amplificateurs de puissance temps-fréquence supplémentaires). et vous n'êtes pas autorisé à changer l'antenne émettrice sans autorisation :

(3) Elle ne doit pas causer d'interférences nuisibles à d'autres stations radio légales (stations), ni fournir une protection contre les interférences nuisibles ;

(4) Interférences provenant d'équipements d'application industriels, scientifiques

et médicaux (ISM) qui émettent de l'énergie radiofréquence ou interférences provenant d'autres stations radio légales (stations)

(5) Si des interférences nuisibles sont causées à d'autres stations radio légales (stations), ARRÊTEZ immédiatement l'utilisation et des mesures doivent être prises pour éliminer les interférences avant de poursuivre l'utilisation ;

(6) Les stations radio militaires et civiles (stations) telles que les observatoires de radioastronomie, les stations radar météorologiques, les stations terrestres satellites (y compris les stations de mesure et de contrôle, de télémétrie, de réception et de navigation) installées dans des aéronefs et conformément aux lois, réglementations, réglementations nationales pertinentes et normes, les équipements de micro-alimentation utilisés dans les zones de protection de l'environnement électromagnétique telles que les aéroports doivent être conformes aux réglementations des autorités de protection de l'environnement électromagnétique et des autorités industrielles concernées ;

(7) Il est interdit d'utiliser divers contrôleurs de modèles dans la zone ayant comme centre le point central de la piste de l'aéroport et un rayon de 5 000 mètres ;

(8) Lorsque ce produit est utilisé, la température de fonctionnement est de 0 à 45 degrés et la tension de fonctionnement est de 3.4 à 4.2 V.

Avertissement

- ▲ Ne trempez pas le clavier dans un liquide et ne l'aspergez pas de liquide.
- ▲ N'utilisez pas le clavier dans un environnement à haute température et humidité élevée.
- ▲ Ne placez pas le clavier dans une flamme nue.
- ▲ Ne pas écraser violemment le clavier.
- ▲ Ne démontez pas le clavier.

Español

Muchas gracias por adquirir nuestro producto ATTACK SHARK, esperamos que pueda brindarle una experiencia operativa completamente nueva. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosos comentarios sobre nuestros productos, lo que nos permitirá ofrecerle continuamente productos de mejor calidad y servicios más satisfactorios.

Esta guía lo ayudará a comenzar a utilizar el módulo X65 HE. Asegúrese de leer la guía y no omitir demasiados puntos. Se agradecerá haberlo hecho más adelante.

Lista de paquetes

1.Teclado X65PRO HE x1 2.Cable de carga TIPO C x1 3.Herramienta de bricolaje x1 4.Manual de instrucciones x1

Guía de inicio rápido

Receptor 2.4G

Cable de carga TIPO C

① Interruptor de modo inalámbrico-cableado-Bluetooth de 2.4 Ghz
② Interfaz tipo C
③ Interruptor de sistema Win/Mac
④ Ranura de almacenamiento del receptor de 2.4 G
⑤ Luz indicadora

1) Mayúsculas: tecla Bloq Mayús, luz encendida cuando está bloqueada, apagada cuando está desbloqueada
2) Win: tecla de bloqueo de Windows, luz encendida cuando está bloqueada, apagada cuando está desbloqueada
3) Indicador de carga/batería baja: luz roja encendida cuando está cargando, apagada cuando está completamente cargada, parpadeo lento cuando la batería está baja

Sistema compatible

Puede ser compatible con computadoras Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux y sistemas de telefonía móvil o computadoras con versión Bluetooth.

Modo de suspensión

En modo inalámbrico, suelte la tecla durante 2 minutos para ingresar al modo de espera, la luz de fondo del teclado se apaga, presione cualquier tecla para encender: cuando se presionó la tecla para activar el teclado, la función se activó por el valor de la tecla al mismo tiempo. En espera durante 30 minutos para ingresar al modo de suspensión; la primera pulsación de tecla no es válida, la segunda pulsación activará el teclado. En modo cableado, el teclado sigue la configuración del modo de suspensión de la computadora.

Indicador de bajo consumo de energía

En modo inalámbrico, la luz de fondo se apaga automáticamente cuando la batería es inferior o igual a 3.3 V (la función del botón es normal) y la luz indicadora de bajo voltaje sigue parpadeando lentamente (una vez por segundo). Cuando la batería es inferior o igual a 3.0 V y entra en estado de apagado, enchufar el cable de carga para cargar puede reanudar el uso normal.

Modo de conexión

1. Modo de conexión 2.4G

FN + R 2.4G

1.Inserte el receptor dedicado emparejado, gire el interruptor de tres posiciones hacia la izquierda y podrá usar el teclado con normalidad.

2.Si el método anterior no funciona, ingrese al emparejamiento del teclado; mantenga presionado FN+R para el emparejamiento 2.4G, la luz indicadora de la

tecla R parpadea rápidamente, el teclado ingresa al estado de emparejamiento, siga el efecto de luz cuando la conexión sea exitosa. El tiempo de emparejamiento es de 10 segundos. Si el dispositivo no está conectado después de 10 segundos, la luz indicadora se apaga y el teclado entra en modo de suspensión.

3.Reconexión: FN+canal 2.4G para reconectar, todas las luces están encendidas cuando la conexión es exitosa y el tiempo de reconexión es de 10 segundos. Si el canal no está conectado después de 10 segundos, la luz indicadora se apagará y el teclado entrará en modo de suspensión.

2. Pasos de instalación y uso de la conexión y emparejamiento del modo Bluetooth

Cuando el teclado esté en el canal Bluetooth, presione la combinación de teclas FN+Q/FN+W/FN+E para habilitar la función de emparejamiento de transmisión Bluetooth del teclado.

(1) Gire el interruptor de modo de teclado a la posición del ícono BT (en la imagen);

(2) Tecla FN+Q: Nombre de Bluetooth: X65PRO HE-1 (mantenga presionada la tecla de función de combinación para el emparejamiento Bluetooth, la luz de la tecla Q del teclado parpadeará en azul);

Tecla FN+W: Nombre de Bluetooth: X65PRO HE-2 (mantenga presionada la tecla de función de combinación para el emparejamiento Bluetooth, la luz de la tecla W del teclado parpadeará en amarillo);

Tecla FN+E: Nombre de Bluetooth: X65PRO HE-3 (mantenga presionada la tecla de función de combinación para el emparejamiento Bluetooth, la luz de la tecla E del teclado parpadeará en blanco);

Consejos:

(1) Cuando se realiza el emparejamiento Bluetooth, la luz indicadora del canal Bluetooth parpadea rápidamente y el teclado ingresa al estado de emparejamiento; siga el efecto de luz cuando la conexión sea exitosa.

(2) El tiempo de emparejamiento es de un minuto. Si el dispositivo no se conecta después de un minuto, la luz indicadora se apaga y el teclado entra en modo de suspensión. El tiempo de reconexión es de 20 segundos. Si no hay conexión después de 20 segundos, la luz indicadora del canal se apagará y el teclado entrará en modo de suspensión.

(3) El producto utiliza una combinación de teclas de pulsación corta para cambiar los canales de Bluetooth. Al cambiar, la luz del símbolo de la tecla parpadeará lentamente como aviso.

Conexión del dispositivo y pasos de uso

(1) Cuando el producto esté conectado a un teléfono móvil, mantenga pulsada cualquier combinación de FN+Q/FN+W/FN+E en el teclado para transmitir Bluetooth. En este momento, abra la "Configuración" del teléfono móvil y haga clic en Bluetooth. En el cuadro de diálogo de Bluetooth, seleccione "X65PRO HE-1/2/3": nombre del dispositivo para emparejar y conectar.

(2) Pasos de conexión en una computadora con WIN-10: En la computadora, haga clic en "Inicio", luego seleccione "Dispositivo" y luego seleccione "Bluetooth". Luego, seleccione "Icono del teclado" en la lista y haga clic en emparejar. La operación se puede completar según el diálogo de la interfaz.

3. Pasos y uso de la conexión en modo cableado

El teclado también se puede conectar a la computadora con el cable TIPO C adjunto. Cuando el cable esté enchufado, cambie la tecla de cambio de modo del teclado a la posición del ícono "USB" del medio y el teclado se conectará a la computadora en modo cableado USB.

Instrucciones de combinación de teclas

	Combinación de teclas de Windows	Combinación de teclas de Mac
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1

FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	Brillo de pantalla-	Brillo de pantalla-
FN + J	Brillo de pantalla+	Brillo de pantalla+

FN + K	Multipantallas (WIN+TAB)	Centro de tareas (Ctrl+Arriba)
FN + L	Mi PC	Launchpad
FN + V	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
FN + B	Canción anterior	Canción anterior
FN + N	Canción siguiente	Canción siguiente
FN + M	Silencio	Silencio
FN + ,<	Volumen-	Volumen-
FN + .>	Volumen+	Volumen+
FN + WIN	Bloquear/desbloquear Tecla WIN	Ninguno

Instrucciones de funcionamiento de la iluminación (las funciones del sistema Win y Mac son las mismas)

FN + PgDn	Cambio del efecto de la luz de fondo principal
FN + X	Cambio del modo de ahorro de energía/iluminación del teclado
FN + [	Velocidad de la luz de fondo principal -
FN +]	Velocidad de la luz de fondo principal +
FN + ↑	Brillo de la luz de fondo principal +
FN + ↓	Brillo de la luz de fondo principal -
FN + ←	Cambio de la dirección de la luz de fondo
FN + →	Cambio del color de la luz de fondo (secuencia: colorido-rojo-verde-azul-amarillo-violeta-cian-blanco)

Consulta de batería

Fn+Tecla de retroceso para comprobar el nivel de batería (no válido en modo cableado)

Presione la combinación de teclas FN+Tecla de retroceso, la luz de fondo se apaga y las teclas numéricas del 1 al 0 se iluminan para mostrar el porcentaje de batería: 1 se ilumina, lo que indica un 10 % de batería, 1 y 2 se iluminan, lo que indica un 20 % de batería. (Luz roja cuando el nivel de batería es inferior al 30 %, luz amarilla cuando el nivel de batería es del 30 % al 50 %, y luz verde cuando el nivel de batería es superior al 50 %)

Función del botón multimedia

presione el botón para silenciar, gire a la izquierda para disminuir el volumen y gire a la derecha para aumentar el volumen.

Instrucciones de seguridad

•Este límite de deslizamiento solo es adecuado para su uso en entornos donde la temperatura no supere los 40 ℃ (104 F).

Este producto es un dispositivo de micropotencia. Los consumidores deben cumplir con las siguientes especificaciones al usarlo para evitar daños o perjuicios.

(1) El modo de micropotencia de 2.4 G de este producto utiliza una frecuencia de 2400 a 2483.5 MHz, límite de potencia de transmisión: 10 mW (p.r.i.), tolerancia de frecuencia: 75 kHz

La tecnología inalámbrica de 2.4 GHz, conectada a la PC mediante el emparejamiento con un adaptador USB, proporciona una transmisión de audio de baja latencia y cumple con el "Catálogo de equipos de transmisión por radio de corto alcance y micropotencia y requisitos técnicos";

(2) No se le permite cambiar los escenarios o las condiciones de uso, ampliar el rango de frecuencia de transmisión ni aumentar la potencia de transmisión (incluida la instalación de amplificadores de potencia de tiempo-frecuencia adicionales). y no se le permite cambiar la antena de transmisión sin autorización:

(3) No debe causar interferencias perjudiciales a otras estaciones de radio legales, ni debe proporcionar protección contra interferencias perjudiciales;

(4) Interferencias de equipos de aplicación industrial, científica y médica (ISM) que irradian energía de radiofrecuencia o interferencias de otras estaciones de

radio legales

(5) Si se causan interferencias perjudiciales a otras estaciones de radio legales, DETENGA el uso inmediatamente y se deben tomar medidas para eliminar la interferencia antes de continuar usándolo;

(6) Estaciones de radio militares y civiles, como observatorios de radioastronomía, estaciones de radar meteorológico, estaciones terrestres satelitales (incluidas estaciones de medición y control, de medición, recepción y navegación) instaladas en aeronaves y de acuerdo con leyes, regulaciones, regulaciones nacionales pertinentes y estándares, los equipos de micropotencia utilizados en áreas de protección del entorno electromagnético, como aeropuertos, deben cumplir con las regulaciones de las autoridades de protección del entorno electromagnético y las autoridades de la industria relacionadas;

(7) Está prohibido utilizar controladores de distintos modelos dentro del área cuyo punto central sea la pista del aeropuerto y en un radio de 5000 metros;

(8) Cuando se utiliza este producto, la temperatura de funcionamiento es de 0 a 45 grados y el voltaje de funcionamiento es de 3.4 a 4.2 V.

Advertencia

- ▲ No sumerja el teclado en líquido ni lo rocíe con líquido.
- ▲ No utilice el teclado en ambientes con altas temperaturas y humedad.
- ▲ No coloque el teclado al fuego.
- ▲ No rompas violentamente el teclado.
- ▲ No desmonte el teclado.

Русский

Большое спасибо за покупку нашего продукта ATTACK SHARK, мы надеемся, что он принесет вам совершенно новый опыт эксплуатации. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о наших продуктах, что позволит нам постоянно предоставлять вам более качественные продукты и более удовлетворенные услуги.

Это руководство поможет вам начать работу с модулем X65 HE. Обязательно прочитайте руководство и не пропускайте слишком много. Вы будете благодарить себя за это впоследствии.

Список комплектации

1.Клавиатура X65PRO HE x1 2.Кабель для зарядки TYPE-C x1 3.Инструмент DIY x1 4.Руководство пользователя x1

Краткое руководство

2.4G-приемник

Кабель для зарядки TYPE-C

① Переключатель режима беспроводной-проводной-Bluetooth 2.4 ГГц
② Интерфейс Type-C
③ Переключатель систем Win/Mac
④ Слот для хранения приемника 2.4 ГГц
⑤ Индикатор

1) Caps: клавиша Caps Lock, горит при блокировке, не горит при разблокировке
2) WIN: клавиша Win Lock, горит при блокировке, не горит при разблокировке
3) Индикатор зарядки/низкого заряда батареи: красный индикатор горит при зарядке, не горит при полной зарядке, медленно мигает при низком заряде батареи

Совместимая система

Может быть совместима с компьютерами Windows, MAC OS, iOS, Android, Linux и мобильными телефонными системами или компьютерами с версией Bluetooth.

Режим сна

В беспроводном режиме отпустите клавишу на 2 минуты, чтобы перейти в режим ожидания, подсветка клавиатуры погаснет, нажмите любую клавишу, чтобы загорелась: когда клавиша была нажата для пробуждения клавиатуры, функция была активирована значением клавиши в то же время. Режим ожидания в течение 30 минут, чтобы перейти в режим сна; первое нажатие клавиши недействительно, второе нажатие клавиши выведет клавиатуру из спящего режима. В проводном режиме клавиатура следует настройкам спящего режима компьютера.

Подсказка о низком заряде батареи

В беспроводном режиме подсветка автоматически отключается, когда уровень заряда батареи ниже или равен 3.3 В (функция кнопки нормальная), а индикатор низкого напряжения продолжает медленно мигать (один раз в секунду). Когда напряжение аккумулятора ниже или равно 3.0 В и он переходит в состояние отключения, подключение кабеля для зарядки может возобновить нормальное использование.

Режим подключения

1. Режим подключения 2.4G

FN + R 2.4G

1.Вставьте сопряженный выделенный приемник, поверните трехпозиционный переключатель в крайнее левое положение, и клавиатуру можно использовать в обычном режиме.

2.Если вышеуказанный метод не сработал, войдите в сопряжение клавиатуры; нажмите и удерживайте FN+R для сопряжения 2.4G, индикатор клавиши R быстро мигает, клавиатура переходит в состояние сопряжения, следуйте световому эффекту, когда соединение будет успешным. Время сопряжения составляет 10 секунд. Если устройство не подключено в течение 10 секунд, индикатор гаснет, и клавиатура переходит в спящий режим.

3.Повторное подключение: FN+канал 2.4G для повторного подключения, все индикаторы горят, когда соединение успешно установлено, а время повторного подключения составляет 10 секунд. Если канал не подключен в течение 10 секунд, индикатор гаснет, и клавиатура переходит в спящий режим.

2. Шаги установки и использования подключения и сопряжения в режиме Bluetooth

Когда клавиатура находится в канале Bluetooth, нажмите комбинацию клавиш FN+Q/FN+W/FN+E, чтобы включить функцию сопряжения Bluetooth-вещания клавиатуры.

(1) Поверните переключатель режима клавиатуры в положение значка BT (на фото);

(2) Клавиша FN+Q: имя Bluetooth: X65PRO HE-1 (длительное нажатие клавиши комбинации функций для сопряжения Bluetooth, клавиша Q клавиатуры замигает синим светом);

Клавиша FN+W: имя Bluetooth: X65PRO HE-2 (длительное нажатие клавиши комбинации функций для сопряжения Bluetooth, клавиша W клавиатуры замигает желтым светом);

Клавиша FN+E: имя Bluetooth: X65PRO HE-3 (длительное нажатие клавиши комбинации функций для сопряжения Bluetooth, клавиша E клавиатуры замигает белым светом);

Советы:

(1) При сопряжении Bluetooth индикатор канала Bluetooth быстро мигает, и клавиатура переходит в состояние сопряжения, следите за световым эффектом, когда подключение будет успешным.

(2) Время сопряжения составляет одну минуту. Если устройство не подключено в течение одной минуты, индикатор гаснет, а клавиатура

переходит в спящий режим. Время повторного подключения составляет 20 секунд. Если соединение отсутствует в течение 20 секунд, индикатор канала гаснет, а клавиатура переходит в спящий режим.

(3) Изделие использует комбинацию клавиш для переключения каналов Bluetooth. При переключении индикатор символа клавиши будет медленно мигать в качестве подсказки.

Подключение устройства и шаги использования

(1) Когда изделие подключено к мобильному телефону, нажмите и удерживайте любую комбинацию FN+Q/FN+W/FN+E на клавиатуре для трансляции Bluetooth. В это время откройте «Настройки» мобильного телефона и нажмите Bluetooth. В диалоговом окне Bluetooth выберите «X65PRO HE-1/2/3»: имя устройства для сопряжения и подключения.

(2) Шаги подключения на компьютере с WIN-10: На компьютере нажмите «Пуск», затем выберите «Устройство», затем выберите «Bluetooth». Затем выберите «Значок клавиатуры» в списке и нажмите «Сопряжение». Операция может быть завершена в соответствии с диалоговым окном интерфейса.

3. Шаги подключения и использования проводного режима

Клавиатуру также можно подключить к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля TYPE-C. Когда кабель подключен, переключите клавишу переключения режима клавиатуры в среднее положение значка «USB», и клавиатура будет подключена к компьютеру в проводном режиме USB.

Инструкции по сочетанию клавиш

	Комбинация клавиш Windows	Комбинация клавиш Mac
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~

FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	Яркость экрана-	Яркость экрана-

FN + J	Яркость экрана+	Яркость экрана+
FN + K	Мультиэкраны (WIN+TAB)	Центр задач (Ctrl+Up)
FN + L	Мой ПК	Launchpad
FN + V	Воспроизведение/Пауза	Воспроизведение/Пауза
FN + B	Предыдущая песня	Предыдущая песня
FN + N	Следующая песня	Следующая песня
FN + M	Отключение звука	Отключение звука
FN + ,<	Громкость-	Громкость-
FN + .>	Громкость+	Громкость+
FN + WIN	Блокировка/разблокировка клавиши WIN	Нет

Инструкции по эксплуатации подсветки (функции систем Win и Mac одинаковы)

FN + PgDn	Переключение основного эффекта подсветки
FN + X	Переключение подсветки клавиатуры/переключение режима энергосбережения
FN + [	Основная скорость подсветки -
FN +]	Основная скорость подсветки +
FN + ↑	Основная яркость подсветки +
FN + ↓	Основная яркость подсветки -
FN + ←	Переключение направления подсветки
FN + →	Переключение цвета подсветки (последовательность:цветной-красный-зеленый-синий-желтый-фиолетовый-голубой-белый)

Запрос заряда батареи

Fn+клавиша Backspace для проверки уровня заряда батареи (не действует в проводном режиме)

Нажмите комбинацию клавиш FN+клавиша Backspace, подсветка погаснет, а цифровые клавиши от 1 до 0 загорятся, показывая процент заряда батареи: загорается 1, указывая на 10% заряда батареи, загораются 1 и 2, указывая на 20% заряда батареи. (Красный свет, когда уровень заряда батареи ниже 30%, желтый свет, когда уровень заряда батареи 30%-50%, и зеленый свет, когда уровень заряда батареи выше 50%)

Функция кнопки мультимедиа на ручке

нажмите кнопку, чтобы отключить звук, поверните влево, чтобы уменьшить громкость, и поверните вправо, чтобы увеличить громкость.

Инструкции по технике безопасности

•Этот предел скольжения подходит только для использования в средах, где температура не превышает 40 ℃ (104F).

Этот продукт является микромощным устройством. Потребители должны соблюдать следующие характеристики при его использовании, чтобы избежать вреда или повреждения.

(1) Режим микромощности 2.4 ГГц этого продукта использует частоту: 2400–2483. 5 МГц, предел мощности передачи: 10 мВт (э.и.п.), допуск частоты: 75 кГц

Беспроводная технология 2.4 ГГц, подключенная к ПК через сопряжение USB-ключа, обеспечивает передачу звука с малой задержкой и соответствует «Каталогу и техническим требованиям к микромощному радиопередающему оборудованию ближнего действия»;

(2) Вам не разрешается изменять сценарии или условия использования, расширять диапазон частот передачи, увеличивать мощность передачи (включая установку дополнительных усилителей мощности времени-частоты). и вам не разрешается менять передающую антенну без разрешения:

(3) Она не должна создавать вредных помех для других законных радиостанций (станций), а также не должна обеспечивать защиту от вредных помех;

(4) Помехи от промышленного, научного и медицинского (ISM)

оборудования, излучающего радиочастотную энергию, или помехи от других законных радиостанций (станций)

(5) Если вредные помехи создаются для других законных радиостанций (станций), немедленно ПРЕКРАТИТЕ использование и должны быть приняты меры по устранению помех перед продолжением использования;

(6) Военные и гражданские радиостанции (станции), такие как радиоастрономические обсерватории, метеорологические радиолокационные станции, спутниковые наземные станции (включая измерительные и контрольные, дальномерные, приемные и навигационные станции), установленные на воздушных судах и в соответствии с законами, правилами, соответствующими национальными правилами и стандартами, Микромощное оборудование, используемое в зонах защиты электромагнитной среды, таких как аэропорты, должно соответствовать правилам защиты электромагнитной среды и соответствующим отраслевым органам;

(7) Запрещается использовать контроллеры различных моделей в зоне с центром взлетно-посадочной полосы аэропорта в качестве центра и радиусом 5000 метров;

(8) При использовании данного продукта рабочая температура составляет 0~45 градусов, а рабочее напряжение составляет 3.4-4.2 В.

Предупреждение

- ▲ Не погружайте клавиатуру в жидкость и не обрызгивайте ее жидкостью.
- ▲ Не используйте клавиатуру при высокой температуре и высокой влажности.
- ▲ Не помещайте клавиатуру в открытый огонь.
- ▲ Не разбивайте сильно клавиатуру.
- ▲ Не разбирайте клавиатуру.

日本語

当社 ATTACK SHARK 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 この製品がお客様にまったく新しい操作体験をもたらすことを願っています。 同時に、 当社製品に関する貴重なフィードバックをお待ちしています。 これにより、 当社は引き続きより高品質の製品とより満足度の高いサービスを提供できるようになります。

このガイドは、 X65 HE モジュールの使用を開始するのに役立ちます。 ガイドを必ずお読みになり、 あまり飛ばさないようにしてください。 後でそうしておいてよかったと思うでしょう。

パッケージリスト

1、X65PRO HE キーボード x1 2、YPE-C 充電ケーブル x1 3、DIY ツール x1 4、取扱説明書 x1

クイックスタートガイド

2.4G レシーバー

TYPE-C 充電ケーブル

① 2.4Ghz ワイヤレス - 有線 -Bluetooth モードスイッチ
② Type-C インターフェース
③ Win/Mac システムスイッチ
④ 2.4G レシーバー収納スロット
⑤ インジケータライト

1) Caps: Caps Lock キー、ロック時に点灯、ロック解除時に消灯
2) WIN: Win ロックキー、ロック時に点灯、ロック解除時に消灯
3) 充電/低バッテリーインジケーター: 充電時に赤色のライトが点灯、フル充電時に消灯、低バッテリー時にゆっくり点滅

互換システム

Windows、 MAC OS、 iOS、 Android、 Linux、 携帯電話システム、 または Bluetooth バージョンのコンピューターと互換性があります。

スリープ モード

ワイヤレス モードでは、 キーを 2 分間放すとスタンバイ状態になり、 キーボードのバックライトが消えます。 任意のキーを押して点灯します。 キーを押してキーボードを起動すると、 同時にキーの値によって機能がトリガーされます。 30 分間スタンバイするとスリープ モードになります。 最初のキー入力は無効で、 2 番目のキー入力でキーボードが起動します。 有線モードでは、 キーボードはコンピューターのスリープ モード設定に従います。

低電力プロンプト

ワイヤレス モードでは、 バッテリーが 3.3V 以下になるとバックライトが自動的にオフになり (ボタン機能は正常)、 低電圧インジケータ ライトがゆっくりと点滅し続けます (1 秒に 1 回)。 バッテリーが 3.0V 以下になりシャットダウン状態になると、 充電ケーブルを差し込んで充電すると通常の使用を再開できます。

接続モード

1、 2.4G 接続モード

FN + R 2.4G

1. ペアリングされた専用レシーバーを挿入し、 3 ポジション スイッチを一番左に回すと、 キーボードを通常どおり使用できます。

2. 上記の方法が機能しない場合は、 キーボードのペアリングに入ります。 FN + R

を長押しして 2.4G ペアリングを行うと、 R キーのインジケータ ライトがすばやく点滅し、 キーボードがペアリング状態になります。 接続が成功すると、 ライト効果に従います。 ペアリング時間は 10 秒です。 10 秒後にデバイスが接続されない場合、 インジケータ ライトが消灯し、 キーボードはスリープ モードになります。

3. 再接続 : FN + 2.4G チャネルで再接続します。 接続が成功すると、 ライトがすべて点灯し、 再接続時間は 10 秒です。 10 秒後にチャネルが接続されない場合、 インジケータ ライトが消灯し、 キーボードはスリープ モードになります。

2、 Bluetooth モードの接続とペアリングのインストール手順と使用方法

キーボードが Bluetooth チャネルにあるときに、 FN+Q/FN+W/FN+E キーの組み合わせを押して、 キーボードの Bluetooth ブロードキャスト ペアリング機能を有効にします。

(1) キーボード モード スイッチを BT アイコンの位置 (図を参照) にします。

(2) FN+Q キー : Bluetooth 名 : X65PRO HE-1 (組み合わせ機能キーを長押しして Bluetooth ペアリングを行うと、 キーボードの Q キーのライトが青色に点滅します)。

FN+W キー : Bluetooth 名 : X65PRO HE-2 (組み合わせ機能キーを長押しして Bluetooth ペアリングを行うと、 キーボードの W キーのライトが黄色に点滅します)。

FN+E キー : Bluetooth 名 : X65PRO HE-3 (組み合わせ機能キーを長押しして Bluetooth ペアリングを行うと、 キーボードの E キーのライトが白色に点滅します)。

ヒント :

(1) Bluetooth ペアリングを行うと、 Bluetooth チャネル インジケータ ライトがすばやく点滅し、 キーボードがペアリング状態になります。 接続が成功したときのライト効果に従ってください。

(2) ペアリング時間は 1 分です。 1 分後にデバイスが接続されない場合、 インジケータライトが消え、 キーボードはスリープモードになります。 再接続時間は 20 秒です。 20 秒後に接続されない場合、 チャネルインジケータライトが消え、 キーボードはスリープモードになります。

(3) 製品は、 短いキーの組み合わせを使用して Bluetooth チャネルを切り替えます。

切り替えると、 キーシンボルライトがプロンプトとしてゆっくり点滅します。

デバイスの接続と使用手順

(1) 製品が携帯電話に接続されている場合、 キーボードの FN + Q / FN + W / FN + E のいずれかの組み合わせを長押しして Bluetooth をブロードキャストします。 このとき、 携帯電話の 「設定」 を開き、 Bluetooth をクリックします。 Bluetooth ダイアログボックスで、 「X65PRO HE-1 / 2 / 3」 : ペアリングして接続するデバイス名を選択します。

(2) WIN-10 を搭載したコンピューターでの接続手順 : コンピューターで 「スタート」 をクリックし、 「デバイス」 を選択して 「Bluetooth」 を選択します。 次に、 リストから 「キーボードアイコン」 を選択し、 ペアリングをクリックします。 操作はインターフェースダイアログに従って完了できます。

3、 有線モードの接続手順と使用方法

キーボードは付属の TYPE-C ケーブルでコンピューターに接続することもできます。 ケーブルを差し込んだら、 キーボードモード切り替えキーを中央の 「USB」 アイコンの位置に切り替えると、 キーボードは USB 有線モードでコンピューターに接続されます。

キーの組み合わせの説明

	Windows キーの組み合わせ	Mac キーの組み合わせ
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1

FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	画面の明るさ -	画面の明るさ -
FN + J	画面の明るさ +	画面の明るさ +

FN + K	マルチスクリーン (WIN+TAB)	タスク センター (Ctrl+ 上)
FN + L	My PC	ランチパッド
FN + V	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止
FN + B	前の曲	前の曲
FN + N	次の曲	次の曲
FN + M	ミュート	ミュート
FN + ,<	音量 -	音量 -
FN + .>	音量 +	音量 +
FN + WIN	キーのロック / ロック解除	なし

照明操作手順 (Win および Mac のシステム機能は同じです)

FN + PgDn	メイン バックライト効果の切り替え
FN + X	キーボード照明スイッチ / 省電力モードの切り替え
FN + [	メイン バックライト速度 -
FN +]	メイン バックライト速度 +
FN + ↑	メイン バックライトの明るさ +
FN + ↓	メイン バックライトの明るさ -
FN + ←	バックライトの方向の切り替え
FN + →	バックライトの色を切り替える (シーケンス : カラフル - 赤 - 緑 - 青 - 黄 - 紫 - シアン - 白)

バッテリー クエリ

Fn+Backspace キーを押してバッテリー レベルを確認します (有線モードでは無効)

組み合わせキー FN+Backspace キーを押すと、 バックライトが消え、 数字キー 1 から 0 が点灯してバッテリーのパーセンテージが表示されます。 1 が点灯するとバッテリー残量が 10%、 1 と 2 が点灯するとバッテリー残量が 20% であることを示します。 (バッテリー残量が 30% 未満の場合は赤色のライト、 バッテリー残量が 30% ～ 50% の場合は黄色のライト、 バッテリー残量が 50% を超える場合は緑色のライト)

ノブ マルチメディア ボタンの機能

ボタンを押すとミュートになり、 左に回すと音量が下がり、 右に回すと音量が上がります。

安全に関する注意事項

・このスリップ制限は、 温度が 40℃（104F） 以下の環境での使用にのみ適しています。

この製品はマイクロパワーデバイスです。 消費者は、 危害や損傷を避けるために、 使用時に次の仕様に従う必要があります。

(1) この製品の 2.4G マイクロパワーモードは、 周波数 : 2400～2483.5MHz、 送信電力制限 : 10mW (ei.r.p)、 周波数許容範囲 : 75kGHz を使用します。

2.4GHz ワイヤレステクノロジーは、 USB ドングルペアリングを介して PC に接続され、 低遅延オーディオ伝送を提供し、 「マイクロパワー短距離無線伝送機器カタログおよび技術要件」 に準拠しています。

(2) 使用シナリオまたは条件を変更したり、 送信周波数範囲を拡大したり、 送信電力を増加したりすることはできません (追加の時間周波数パワーアンプのインストールを含む)。 また、 許可なく送信アンテナを変更することはできません。

(3) 他の合法無線局に有害な干渉を引き起こしたり、 有害な干渉から保護したりしてはなりません。

(4) 無線周波数エネルギーを放射する産業、 科学、 医療 (ISM) アプリケーション機器からの干渉、 または他の合法無線局からの干渉

(5) 他の合法無線局に有害な干渉が発生した場合は、 直ちに使用を中止し、 干渉を除去するための措置を講じてから使用を継続する必要があります。

(6) 航空機に設置され、 法律、 規制、 関連する国内規制、 基準に従っている軍事および民間の無線局 (局)、 たとえば電波天文台、 気象レーダー局、 衛星地球局 (測定および制御、 測距、 受信、 および航法局を含む)、 空港などの電磁環境保護エリアで使用されるマイクロパワー機器は、 電磁環境保護および関連業界当局の規制に準拠する必要があります。

(7) 空港滑走路の中心点を中心とし、 半径 5000 メートルの範囲内で各種モデルコ

ントローラーを使用することは禁止されています。

(8) 本製品を使用する場合、 動作温度は 0 ～ 45 度、 動作電圧は 3.4 ～ 4.2V です。

警告

- ▲ キーボードを液体に浸したり、 キーボードに液体をかけたりしないでください。
- ▲ 高温多湿の環境でキーボードを使用しないでください。
- ▲ キーボードを裸火の中に置かないでください
- ▲ キーボードを乱暴に叩かないでください
- ▲ キーボードを分解しないでください

中文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品， 希望它能给你带来全新的操作和感受。 同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议， 我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

本指南将帮助您开始使用 X65PRO HE 键盘。 请务必阅读文本， 不要跳过太多内容。 事后你会感谢你这样做的。

内容清单

1、X65PRO HE 键盘 x1 2、TYPE-C 充电连接线 x1 3、DIY 工具 x1 4、说明书 x1

快速上手指南

2.4G 接收器

TYPE-C 充电连接线

① 2.4G- 有线 - 蓝牙开关模式切换
② Type-c 接口
③ Win/Mac 系统切换键
④ 2.4G 接收器收纳处
⑤ 指示灯

1) Caps: 大写键，锁定亮，解锁灭
2) WIN: Win锁定，锁定亮，解锁灭
3) 充电/低电 指示: 充电时红灯，充满熄灭，低电时慢闪

兼容系统

可运行于电脑 Windows、 MAC OS、 iOS、 Android、 Linux 及带蓝牙版本手机系统或电脑。

休眠

无线模式状态下松开按键 2 分钟进入待机，键盘背光熄灭，按任意键亮起；按键唤醒键盘时， 键值必须触发功能。 30 分钟后进入休眠状态， 需唤醒即可使用， 第 2 次键值有效。 有线模式跟随电脑休眠。

低电提示

无线模式下， 电池低于或等于 3.3V 时自动关闭背光 （按键功能正常）， 低电压指示灯一直慢闪。 电池低于等于 3.0V 进入关机状态， 当插上有线充电后， 即可恢复正常使用。

连接模式

1、 2.4G 连接模式

FN + R 2.4G

1. 插入已对码的专用接收器， 三段开关拨至最左边， 键盘即可正常使用。

2. 如以上方式不能连接， 进入键盘配码； 长按 FN+R 为 2.4G 对码，R 键指示灯快闪， 键盘进入对码状态， 连上后随灯效， 对码时间 10 秒， 如果 10 秒后没有连上设备指示灯熄灭， 键盘进入睡眠。

3. 回连： FN+2.4G 通道回连， 连上后灯全亮， 回连时间 10 秒， 10 秒后没有连上通道指示灯熄灭， 键盘进入休眠。

2、 蓝牙模式连接对码安装步骤及使用

键盘在蓝牙频道按 FN+Q/FN+W/FN+E 组合键是键盘蓝牙广播对码键，

1. 把键盘的模式切换开关打到 BT 图标位置 （图示）；

2.FN+Q 键： 蓝牙名称： X65PRO HE-1 （长按组合功能键进行蓝牙配码， 键盘 Q 键符灯会快闪蓝色灯光）；

FN+W 键： 蓝牙名称： X65PRO HE-2 （长按组合功能键进行蓝牙配码， 键盘 W 键符灯会快闪黄色灯光）；

FN+E 键： 蓝牙名称： X65PRO HE-3 （长按组合功能键进行蓝牙配码， 键盘 E 键符灯会快闪白色灯光）；

提示：

(1) 当蓝牙对码时蓝牙通道指示灯快闪， 键盘进入配对状态， 连上后随灯效。

(2) 配对时间一分钟， 如果一分钟后没有连上设备指示灯熄灭， 键盘进入睡眠。 回连时间 20 秒， 20 秒后没有连上通道指示灯熄灭， 键盘进入休眠。

(3) 产品是采用短按组合键进行蓝牙频道切换， 当切换时键符灯会慢闪提示。

设备连接使用步骤

(1) 当产品与手机连接时要长按键盘 FN+Q/FN+W/FN+E 任一组合键进行蓝牙广播， 这时打开手机的 《设置》 点蓝牙， 在蓝牙对话框选取 《X65PRO HE-1/2/3》 ： 设备名进行配对连接就可以了。

(2) 在电脑 WIN-10 上安装步骤： 在电脑上点 《开始》 选 《设备》 选 《蓝牙》 再在列表选 《键盘图标》 点配对依介面对话操作可完成。

3、 有线模式安装步骤及使用

键盘还可用配带的 TYPE-C 线同电脑连接， 在插好线的状态下， 把键盘的模式切换键打在中间 "USB" 图标位置时， 键盘是采用 USB 有线方式同电脑连接使用。

组合键操作说明

	Windows 组合键	mac 组合按键
FN + ESC	`	`
FN + Shift-L + ESC	~	~
FN + 1	F1	F1
FN + 2	F2	F2
FN + 3	F3	F3
FN + 4	F4	F4
FN + 5	F5	F5
FN + 6	F6	F6
FN + 7	F7	F7
FN + 8	F8	F2
FN + 9	F9	F9
FN + 0	F10	F10
FN + -	F11	F11
FN + =	F12	F12

	Windows 组合键	mac 组合按键
FN + U	PrtSc	PrtSc
FN + I	ScrLK	ScrLK
FN + O	Pause	Pause
FN + DEL	Ins	Ins
FN + PGUP	End	End
FN + H	屏幕亮度 -	屏幕亮度 -
FN + J	屏幕亮度 +	屏幕亮度 +
FN + K	多屏显示 (WIN+TAB)	任务中心 (Ctrl+Up)
FN + L	我的电脑	启动台
FN + V	播放 / 暂停	播放 / 暂停
FN + B	上一曲	上一曲
FN + N	下一曲	下一曲
FN + M	静音	静音
FN + ,<	音量 -	音量 -
FN + .>	音量 +	音量 +
FN + WIN	锁定 / 解锁 WIN 键	无

灯光操作说明 (Win与Mac系统功能一样)

FN + PgDn	主背光灯效切换
FN + X	键盘灯光开关 / 省电模式开关
FN + [	主背光速度 -
FN +]	主背光速度 +
FN + ↑	主背光亮度 +
FN + ↓	主背光亮度 -
FN + ←	切换背光方向
FN + →	切换背光颜色 (顺序： 七彩 - 红色 - 绿色 - 蓝色 - 黄色 - 紫色 - 青色 - 白色)

电量查询

Fn+ 退格键 查询电量 （有线模式时无效）

按下组合键 FN+ 退格键， 背光熄灭， 数字键 1 到 0 键亮灯显示电量占比： 1 亮， 表示 10% 电量， 1 和 2 亮， 表示 20% 电量。 （电量 1-2 格时红色， 3-5 格时黄色， 5 格以上绿色）

旋钮多媒体按键功能

按下静音开关， 左旋音量减， 右旋音量加

安全說明

・此滑限只愿在温度不高于 40℃(104F) 的境下使用。

本产品为微功率设备， 消费者使用时应遵守以下规范， 以免造成危害或损伤。

(一) 本产品 2.4G 微功率模式使用频率为 :2400-2483.5MHz, 发射功率限值 : 10mW(ei.r.p)， 频率容限 :75kGHz 搭载

2.4GHz 无线技术， 透过 USB Dongle 配对连接 PC， 提供低延迟音讯传输， 符合 "微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、 扩大发射频率范围、 加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)， 不得擅自更改发射天线 ;

(三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰， 也不得提出免受有害干扰保护 ;

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、 科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰

(五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时， 应立即停止使用， 并采取措施消除干扰后方可继续使用 ;

(六) 在航空器内和依据法律法规、 国家有关规定、 标准划设的射电天文台、 气象雷达站、 卫星地球站 (含测控、 测距、 接收、 导航站) 等军民用无线电台 (站)、 机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备， 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定 ;

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、 半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器 ;

(八) 本产品使用时工作温度为 0~45 度・工作电压 3.4-4.2V。

注意事项

- ▲ 禁止将键盘浸泡在液体中或用液体淋洒键盘
- ▲ 禁止在高温、高湿环境中使用键盘
- ▲ 禁止将键盘置于明火中
- ▲ 禁止暴力砸压键盘
- ▲ 禁止拆解键盘